

取扱説明書

Mini NTSC .



取扱説明編

P33~P125

゛お楽しみガイド゛

P7~P32

読操 Column み作 ィで海 や手 フロカ

イラスト入りで紹介で役立つビデオ撮影海外旅行、運動会、

基本がわかります 楽しみ方、使い方

する

で使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(34~35、107~111ページ)は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

゛お楽しみガイド゛ 目次

「主な特長(8ページ)

「いますぐ撮影してみよう(10ページ)

「バッテリーを充電して撮影しよう(12ページ)

いますぐ見てみよう(14ページ)

゙ デモンストレーションを見てみよう(15ページ)

「撮影の基本(上手に撮るコツ)(16ページ)

こんなに楽しいビデオライフ(18ページ)

いつでもどこでもどんなときでも楽しめる!(20ページ)

- ・照明をつけなくても撮影できる!
- ・逆光でも簡単に補正できる!
- ・ビデオで記念写真が撮れる!

あなたも今日から映画監督! (22ページ)

- フェードイン、フェードアウトで場面をつなごう!
- ・映像に変化をつけて楽しもう!
- ・ズームしたり、演出をしながら再生しよう!

「撮影した映像を編集して楽しもう!(24ページ)

- ・ダビングして両親や友人に見せよう!
- ・撮影したテープにナレーションなどを入れよう!(アフレコ編集)
- ・タイトルなどを入れて編集しよう!(インサート編集)

困ったときのヘルプページ(26ページ)

- ・操作できない、どうしてかな?と思ったら
- ・長時間撮影できるバッテリーはありますか?
- ・映像にノイズが出たり、音声が途切れたら
- ・「露が付きました」と表示されたら

取扱説明編 目次

はじめに	安全 に使っていただくために	34 36
準備	撮影する前に準備しましょう	37
	各部のなまえ	
	ショルダーストラップ を取り付ける 	
	バッテリーを 充電 する/コンセントの電源を使う	
	カセットテープ を入れる・取り出す······	
	テープへ記録する 録画モード を選ぶ ······	
	ファインダー を調節する ····································	50
撮影	撮りたいものを撮ってみよう!	51
	テープに 撮影 する	55 56 58
再生	撮った映像を見てみよう!	61
	ビデオカメラの 画面で見る	
	テレビ または ビデオデッキ につないで見る	
	テープの 録画されていない部分 を探す (ブランクサーチ)	
	再生音声 を切り替える 日時表示 を切り替える	
	ロ時表示 を切り替える タイムコード 表示を設定する	
	ズーム して再生する	
	演出効果 を加えて再生する	
	コラム (知って得するビデオ撮影のコツ/運動会編)	

付属品については、6ページをご覧ください。

手動	マニュアル(手動)撮影でさらに高度なビデオライフを!	75
	ピントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス)	76
	画像の 明るさ を調節する (明るさ補正)	
	画像の 色合い を調節する (白バランス)	
	白バランス を正確に設定する	
	変化をつけて 映像をつなぐ(場面切替)	
	場面切替 を設定する ************************************	
	映像に変化 をつける (プログラムAE) プログラムAE を設定する 	
	暗い場所 で撮影する (ナイトアイ)	
		04
編集	撮影した映像を編集して楽しもう!	85
編集		85 86
編集	撮影した映像を編集して楽しもう! ダビングする デジタルダビングする	86
編集	ダビングする····································	86 88 90
編集	ダビング する	86 88 90 92
編集	ダビングする····································	86 88 90 92
編集	ダビング する	86 88 90 92 94

 再生

付属品について

本機の付属品をお確かめください。



ACアダプター AP-V13またはAP-V11 (どちらか1つ)



リモートコントロール RM-V718(リモコン)



バッテリー BN-V416



ショルダーストラップ





リチウム電池* CR2025 (ボタン電池) (リモコン動作確認用)

専用USBケーブル 長さ:約1.3m

CD-ROM

フェライトコア (別売DVケーブル用)



レンズキャップ (取り付けかたは 1638ページ)



専用映像/音声コード(φ3.5ミニ) φ3.5ミニプラグ ▶ピンプラグ×3 長さ:約1.5m ビデオカメラとテレビ、 またはビデオデッキ接続用




S映像コード 長さ:約1.5m ビデオカメラとS映像対応のテレビ、 またはビデオデッキ接続用

映像機器と接続したときにおきるノイズを軽 減するために付属のコードやケーブルにフェ ライトコアがつくことがあります。 この場合、フェライトコアのついている側の 端子をビデオカメラに接続してください。

*リ干コン用のリチウム電池は、リ干コン に入って出荷されています。 リモコンをお使いのときは、絶縁シー トを引き出してください。

フェライトコアの取り付けかた

別売のDV ケーブルをお使いになるときに取り付けてください。 映像機器と接続したときにおきるノ イズを軽減することができます。



- 1 両端のストッパー をはずして開く
- 2 フェライトコアにケーブルを2回巻く ●端子から約3cmの位置にフェラ イトコアを取り付けます。
- **3** ケーブルをはさみ、カチッ と音がするまで閉じる
- 接続するときは、フェライトコアを取り付けた側の端子をビデオカメラに接続してください。

。お楽しみガイド

このデジタルビデオカメラ の楽しみかたを、僕がご紹介 します。

便利な機能や、楽しい使いかたを覚えて、あなたのビデオライフをエンジョイしてくださいね。





この「お楽しみガイド」では、本機の使いかたの簡単操作ガイドや、ビデオライフの楽しみかたなどをご紹介しています。まずはじめにお読みください。

主な特長

ビクターのデジタル

パソコンで画像が遊べる 「静止画/動画取り込み」

付属のCD-ROMとUSBケーブルを使うとテープに撮影した映像を簡単にパソコンに取り込めます。

13796ページ



記念日に、育児日記に「記念写真モード」

動画の中に、アクセントで静止画 (記念写真)を入れることができ ます。

16ページ


このデジタルビデオ カメラは、こんなに 便利で楽しい機能が いっぱい!



映像に変化をつけて楽しめる 「デジタル演出し

映像に変化をつけてさまざまな演 出をほどこした録画や再生ができ ます。

取 80、82ページ




ビデオカメラで楽しさこんなに拡がる!

逆光でも簡単に補正できる 「逆光補正」

太陽などで背景が明るい場合に被 写体が暗く写ります。逆光補正ボ タンを押すだけで暗くならないよ うに補正できます。

18 58ページ





デジタル編集ができる「DV入力/出力対応」

別売のDVケーブルでDV端子を搭載するデジタルビデオ機器などと接続することで、画質・音声劣化のないダビング編集ができます。

1388ページ

電源の切り忘れを防ぐ 「クイックパワーオフ」

電源ダイヤルが「撮影」または「M」のときに液晶画面を開く/閉じる、またはファインダーを引き出す/戻すだけで電源の入/切ができます。



いますぐ撮影してみよう



さっそくカセットテープに 撮影してみよう!


必要なもの







1電源をつなぐ





■ DC入力端子に差し込む

2 カセットテープを入れる

3 カセットテープを 奥まで入れる

4 ここを押す を押す

ホルダーが自動的に閉じます。



5 カバーを閉じる

コスライドさせたまま

2 カバーを開く 中のホルダーが自動的 に開きます。



3 電源を入れる



2 液晶画面を開く


この部分に指をかけて

電源ダイヤルを「撮影」に合わせる 電源/充電ランプが点灯し、画面に被写体 が映ります。




ロック解除ボタンを 押しながら

4撮る



撮影ボタンを押す

- ・撮影が始まります。(画面表示: は 録画)
- ・撮影中ランプが点灯します。





再度撮影ボタンを押すと、撮影一時停止に **と**なります

簡単だから、誰にでも 操作できるよ!



バッテリーを充電して撮影しよう



屋外で撮影したいときなどは、 充電したバッテリーが必要です。

必要なもの







ACアダプター

バッテリー

1 バッテリーを取りつける

大印を上向きにする


2 バッテリーをとりつける ビデオカメラに押しつけるように しながら上にスライドさせます。






2 電源ダイヤルを「切」にする

■ ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「切」に合わせる






バッテリーの取りはずしかた

BATT.RELEASEスイッチをスライドさせたまま、バッテリーを取りはずす

上から下へスライドさせて手前に引いて取りはずしてください。



連続撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V416 (付属)	約3時間30分	約2時間30分

実撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V416(付属)	約1時間40分	約1時間10分


別売バッテリーの充電時間と撮影時間は、46、53ページで説明しているよ!




いますぐ見てみよう



カセットテープの映像を 再生して見てみよう!






デモンストレーションを見てみよう

本機には、演出効果などの機能を確認するための実演(デモンストレーション)モード があります。ビデオカメラをお使いになる前に、是非一度ご覧になってください。 お買い上げ時は、「デモモード」の設定が「入」になっていますので、カセットテープを 入れずに電源ダイヤルを「撮影 | 、または「M | に合わせてから約3分間なんの操作もし ないと自動的にデモモードが始まります。


デモモードを見終わったら、以下の手順で設定を「切」にしてください。

- A の部分に指をかけて液晶画面を開く
- 2 ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤ ルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを 押す
 - ●メニュー画面が表示されます。
- 3 メニューダイヤルを回して「 ② 」を選 び、ダイヤルを押す
 - ●システムメニューが表示されます。
- ▲ メニューダイヤルを回して「デモモード」 を選び、ダイヤルを押す
 - ●「切」と「入」が表示されます。
- 5 メニューダイヤルを回して「切」を選び、 ダイヤルを押す















- 6 メニューダイヤルを2回押す メニューを終了し、通常の撮影画面に戻ります。
 - ■デモモード表示中にズームスイッチを動かすなどの操作をすると、デモモードを一時的に中断します。 その後約3分間、なんの操作もしないとデモモードが再開します。



撮影の基本 (上手に撮るコツ)



ブレなくてキレイな映像を 撮影することができるよ!

わきをしめる

わきをしめて、左手もビデオカメラにそえる。



カメラを安定させる

壁や柱によりかかり、安定させる。



両手でカメラを持つ

低い姿勢で撮影するときも、わきをしめて、両手でビデオカメラを持つ。液晶画面を上に向けたり、ファインダーを上に向けて撮影すれば地面に咲いている花なども撮影できます。子供を撮るときは低い姿勢で子供の目線で撮りましょう。



高い位置からの撮影

高い位置から撮影する場合は、液晶画面を下に向けて、撮影する。

ビデオカメラを動かさない

安定した映像で撮影するためには、ビデオカメラを固定して撮ります。

左右に動かすとき(パンニング)や上下に動かすとき(チルディング)は、ゆっくり動かします。撮り始めと撮り終わりは、ピタッと止めます。



液晶画面を回転させる

液晶画面は上に180°、下に90°回転します。液晶画面にご自分を映し、映り具合を見ながら撮影することもできます。液晶画面を開いて180°回転させ前に向けてください。レンズをご自分に向ければ、ビデオ日記などを撮影するときに役立ちます。



三脚を使う

三脚(別売)に取り付けると、安定した撮影ができます。

こんなに楽しいビデオライフ



撮ってすぐ見られるから、 海外旅行がさらに楽しい!


現地のテレビでも 再生できます

海外旅行に欠かせないビデオカメラ。 撮影したら、すぐ見たいものです。ホテルに帰ってビデオカメラの液晶画面で再生したり、現地のテレビに接続して見ることもできます(NTSC方式の映像、音声入力端子付きテレビなら可能 (**)。

また、付属のACアダプターは、海外でも使用でき、バッテリーを充電したり、直接電源を確保できます。海外旅行の際には、訪問国のコンセントに合った変換プラグをご用意ください。

(詳細は、旅行代理店またはビクターサービス窓□**№** 118ページにご相談ください)。





パソコンに接続すれば、メール やホームページにも使える!



USBケーブルで簡単に 動画や静止画を取り込める!

付属のソフトウェアをインストールすると、テープに撮影した映像をパソコンに取り込めます。パソコンに取り込んだ画像は、メールに添付したり、年賀状やホームページなどでも活用して楽しめます。

また、パソコンに取り込んだ動画を編集してVideo CDに書き込むと(650MBのCDで1枚に最大64分の動画を記録)、メールでは送りにくい長時間の作品も気軽に送ることができます。

(詳しくは、別冊のソフトウェア取扱説 明書をご覧ください)。





インターネットTV電話 も可能に!

USBケーブルを接続すれば、パソコン ヘリアルタイムに動画を転送することが できます。つまり、インターネットTV 電話も可能というわけです。

(詳しくは、別冊のソフトウェア取扱説 明書をご覧ください)。



いつでもどこでもどんなときでも楽しめる!



こんな機能を使えば、素敵なシーンがたくさん撮れるよ!

照明をつけなくても撮影できる!



照明をつけたくない暗い場所でも、被写体を明る く撮影することができます。

操作方法:

- ①ロック解除ボタンを押しながら、電源ダイヤルを「M」に合わせる
- ②ナイトアイボタンを押す

184ページ



暗い場所で眠っている赤ちゃんやペットをそっと撮影したいときに最適です。ライトがつかないから、眠りの邪魔をしません。

逆光でも簡単に補正できる!



太陽などで背景が明るい場合に被写体が暗く写り ます。逆光補正ボタンを押すだけで暗くならない ように補正できます。

操作方法:



- ①ロック解除ボタンを押しながら、電源ダイヤルを「撮影」または「M」に合わせる
- ②逆光補正ボタンを押す

18 58ページ

こんなとき

運動会など被写体が移動して、逆光でも撮影したいときに便利です。

ビデオで記念写真が撮れる!



ビデオ映像の中に静止画を3つのモード(フレーム、フル、ピンナップ)で撮影できます。

操作方法:

- ①ロック解除ボタンを押しながら、電源ダイヤルを「M」または「撮影」に合わせる
- ②静止画ボタンを押す
- ■モードの選択は、メニュー画面で行います。

1867年ジ



遊園地での素敵な笑顔や、旅行先でのスナップを動画の中に入れておくと、再生したときに楽しめます。

いろいろな場面でこの機能を使ってみてね!




あなたも今日から映画監督!



ワンランク上のテクニックを 使ってドラマチックな映像に!

フェードイン、フェードアウトで 場面をつなごう!



場面と場面のつなぎ目に変化を入れることによって、映画やドラマのような映像を楽しむことができます。

操作方法:

- ①ロック解除ボタンを押しながら、電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す
- ②メニューダイヤルで「🔂 (場面切替)」を選び、ダイヤルを押す
- ③メニューダイヤルでお好みの場面切替を選ぶ
- ④メニューダイヤルを2回押す
- ⑤撮影する

180ページ

こんなとき

結婚式や紹介ビデオなどの、はじまりや終わりにはフェードを、日付や場所が変更になったところでワイプを使うと素敵な演出ができます。

映像に変化をつけて楽しもう!

被写体をセピア色や白黒で撮影したり、コ マ落としの効果をつけて撮影することなど ができます。

操作方法:

- ①ロック解除ボタンを押しながら、電源ダ イヤルを「M」に合わせる
- ②メニュー ダイヤルを押す
- ③メニューダイヤルで「**置**(プログラムAE)」 を選び、ダイヤルを押す
- ④メニューダイヤルでお好みのモードを選ぶ
- ⑤メニューダイヤルを2回押す
- 6撮影する







セピア



スポットライト

B/W 白黒





映画効果





ビデオレターを作るときなどに、映像の途中で 画面をセピア色にしたり、白黒にしたりするこ とによって、個性的な演出が楽しめます。

■ 82ページ

ズームしたり、演出をしながら再生しよう!

付属のリモコンを使うと、再生しているときに、画 面をズームしたり、映像に演出効果を加えることが できます。

操作方法:

ズーム



②拡大した状態で画面を移動するには、シフトボ タンを押しながら上下左右 $(\Delta \nabla \triangleleft D)$ ボタンを押す 128 72ページ

演出効果

- ①テープ再生中にリモコンの演出効果ボタン を押す
- ②演出効果ボタンを押して演出効果を選ぶ **1**3ページ





運動会や結婚式のビ デオを家族やお友達 と見るときなどに最

適です。

こ【ん】な】と】き

撮影した映像を編集して楽しもう!



ダビングしたり、声や映像を 入れ替えて楽しもう!

ダビングして両親や友人に見せよう!

ビデオデッキと本機を使ってダビングすることができます。また、DV端子付きのビデオ機器でデジタルダビングも可能です。

操作方法:

ダビング

- ①電源を入れない状態で、本機のAV入力/出力端子とビデオデッキの映像/音声入力端子を映像/音声コードで接続する
- ②本機を再生し、ダビングしたいところで、ビデオデッキの録画ボタン を押す


デジタルダビング

I 86ページ

- ①電源を入れない状態で、本機のDV入力/出力端子とDV端子付ビデオ機器をDVケーブルで接続する
- ②本機を再生し、ダビングしたいところで、DV端子付ビデオ機器の録 画ボタンを押す

188ページ





撮影したテープにナレーションなどを入れよう! (アフレコ編集)

録画モードSPで、音声モードを12bitで撮影しておくと、後でオリジナルテープにナレーションなどを追加することができます。

操作方法:

- ①テープを再生し、アフレコ編集したい場面でビデオカメラを一時停止する
- ②リモコンのアフレコボタン(◆)を押しながら、 一時停止ボタン(■)を押す
- ③再生ボタン (►) を押し、ビデオカメラのマイクに向かってナレーションなどを吹き込む
- ④停止ボタン(■)を押して、アフレコ編集を終 了する■ 90ページ



タイトルなどを入れて編集しよう! (インサート編集)

録画モードSPで撮影済みのテープに、後でタイトルなどの別の場面を挿入することができます。

操作方法:

- ①テープを再生し、インサート編集を終える場面 でビデオカメラを一時停止する
 - ・タイムコードを確認してください。
- ②インサート編集を開始する場面までビデオカメ ラを巻き戻し、一時停止ボタン(**■**)を押す
- ③リモコンのインサートボタン(♪)を押しながら、一時停止ボタンを押す
- ④インサート編集するタイトルなどをカメラに映るようにしてリモコンの「スタート/ストップ」 ボタンを押す
- ⑤リモコンの「スタート/ストップ」ボタンを押して、手順①で確認したタイムコードの位置でインサート編集を停止する





操作できない、どうしてかな?と思ったら



このビデオカメラはマイコンを使用しています。

雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。そんなときはビデオカメラから電源(バッテリー、ACアダプターなど)をはずし、あらためてご使用ください。それでも不具合があり、以下の処置をしても改善されない場合は、お買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。(LG 118ページ)

電源

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
電源が入らない	● 電源は正しく接続されていますか?● バッテリーは充電されていますか?	10、46 12、46

撮影中

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
撮影できない	● テープの誤消去防止用つまみが「SAVE」側になって いませんか?	113
	●「テープ終り」になってませんか?	42
	● 電源ダイヤルが 再生 になっていませんか?	38
	● カセットカバーが開いていませんか?	47
映像が出ない	● 電源をもう一度入れ直してみてください。	_
メニューダイヤルの 機能が使えない	● 電源ダイヤルを M にしてください。	_
自動でピントが合わない	● 電源ダイヤルを <mark>撮影</mark> にしてください。 M のまま撮影するときは「フォーカス」ボタンを押してマニュアルフォーカスを解除してください。	76
	● 暗いところや明暗差のないものを撮影していませんか?	76
	● レンズにゴミや水滴などが付いていませんか?	115
撮影中、液晶画面に 日時が出ない	● 「日時表示」を「切」にしていませんか?	104

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
撮影したビデオの縦 に明るい線が出る	●強い光の当たる被写体を撮影しませんでしたか? 被写体に強い光が当たると、コントラストの違いで線 が出ることがあります。故障ではありません。	_
太陽光が映ると、画面 が一瞬赤くなったり、 黒くなったりする	● 故障ではありません。	_
記念写真で撮影した画像の色がおかしい	●照明の色や被写体に白い部分がない場合または被写体 の背後にいろいろな光源がある場合に色がおかしくな るときがあります。	_
撮影した映像が明るす ぎたり、白つぶれする	● 逆行補正がはたらいていませんか?● 明るさ補正がマニュアルに設定されていませんか?	58 77
デジタルズームでき ない	●「ズーム」が「16倍」に設定されているときは16倍 ズームまでしかできません。	98
手振れ補正が働かない	● 手振れ補正が「切」になっていませんか? 「入」にしてください。	100
「プログラムAE」や 「場面切替」機能が 使えない	● 電源ダイヤルを M にしてください。	_
「白バランス」が設 定できない	●「プログラムAE」の「セピア」や「ブラック/ホワイト」を選択していませんか?	82
液晶画面の映像が暗 い、または白くなる	 	_
液晶画面の裏側が熱 くなる	●液晶画面を長時間使用していませんか? 長時間使用すると、液晶画面裏の蛍光管が温かくなります。液晶画面を切るか電源を切ってしばらく放置しておくと元に戻ります。	_
液晶画面に表示ムラ が出る	●液晶画面やそのまわりを押しませんでしたか? 液晶 画面を圧迫すると映像ムラが生じます。手を離してし ばらく放置しておくと元に戻ります。	_



撮影中

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
液晶画面のアイコン 表示が点滅する	●「場面切替」「プログラムAE」「手ぶれ補正」機能のうち、同時に使用できない機能を選択しているときは各機能のアイコンが点滅します。	80 82 100

再生中

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
液晶画面の映像が乱れる	●テープの無記録部分の再生、早送り/巻戻し再生、スロー再生および静止画再生中は画面の映像が乱れることがあります。故障ではありません。	_
テープの再生、巻戻し 早送りができない	● 電源ダイヤルが <mark>撮影</mark> M になっていませんか?	-
テープは回っている が再生されない	● カセットカバーが開いていませんか?● テレビのチャンネルがビデオ用になっていますか?	-
映像にモザイク状の ノイズが出る	 ● 別売のデジタルビデオヘッドクリーニングカセットでヘッドを掃除してください。	31
映像が映らず青い画 面になる	● 別売のデジタルビデオヘッドクリーニングカセットでヘッドを掃除してください。	31

その他

こんなとき	ご確認ください	参照ページ
「露が付きました」 と表示される	● メッセージが消えてから使用してください。	32
「ヘッドが汚れてい ます」と表示される	● 別売のデジタルビデオヘッドクリーニングカセット でヘッドを掃除してください。	31
液晶画面に「EO1」 または「EO2」、 「EO6」 と表示される	 ■ なんらかのエラーが発生しています。この間ビデオカメラは操作できません。バッテリーと電源を取り外してつけなおし、表示が消えてからお使いください。2、3度くり返しても表示が消えないときはお買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口(『☞118ページ)にご相談ください。また、テープに傷が付きますのでテープは取り出さないでください。 	_
液晶画面に「EO3」 または「EO4」と表 示される	● なんらかのエラーが発生しています。この間ビデオカメラは操作できません。テープを取り出して入れなおし、表示が消えてからお使いください。2、3度くり返しても表示が消えないときはお買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口(『☞118ページ)にご相談ください。	_
液晶画面に映像が表 示されない	● 液晶画面の明るさを調節してみてください。	54
ファインダーに映像 が表示されない	● 液晶画面を閉じてみてください。● 「優先設定」を「ファインダー」にしてください。	102
テープが入らない	● テープの向きが間違っていませんか?● バッテリーの容量が少なくなっていませんか?	47 42
プリンターで印刷し たら画面の下に黒い 線が出る	● 故障ではありません。 手振れ補正「入」で撮影すると、黒い線は出なくなります。	-
液晶画面とファイン ダーに黒、赤、青、緑 の点が出る	● 故障ではありません。	112
DVケーブルで接続 しているとき、操作 ができない	● 電源が入った状態でDVケーブルを抜き差ししませんでしたか? 一度電源を切り、接続をやり直してから操作してください。	_



長時間撮影できるバッテリーはありますか?

長時間の撮影を可能にするベルトホルダータイプのバッテリーキットVU-V840KITとVU-V856KITの2種類があります(別売)。バッテリーキットには、バッテリー、充電器、バッテリーポーチが付属されています。バッテリーをビデオカメラに直接取り付けることはできません。



VU-V840KIT



VU-V856KIT

連続撮影時間の目安

バッテリーキット	ファインダー使用時	液晶画面使用時
VU-V840KIT	約7時間30分	約5時間20分
VU-V856KIT	約11時間10分	約8時間10分

実撮影時間の目安

バッテリーキット	ファインダー使用時	液晶画面使用時
VU-V840KIT	約3時間45分	約2時間40分
VU-V856KIT	約5時間35分	約4時間5分

連続撮影時間はズームを使ったり、撮影一時停止を繰り返すなどで短くなります。 実撮影時間は、撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどを繰り返したときの 撮影時間です。実際はこれよりも短くなることがあります。



バッテリーキットをお買い求めの際は、専用のDCコード VC-VBN856も合わせてお買い求めください。

映像にノイズが出たり、音声が途切れたら

ビデオヘッドが汚れると、撮影時や再生時に以下の症状が出ます。汚れがひどくなると、正常な録画や再生ができなくなりますので、ヘッドをクリーニングしてください。大切な撮影をするときは、クリーニングカセットを持ち歩かれることをお勧めします。

- ・再生すると映像がモザイク画(ブロック状のノイズ)が出たり、音声が途切れる。
- ・再生すると映像に黒色やモザイク画の横しまが出る。
- ・再生しても音や映像が出ない(青い画面になる)。
- ・撮影や再生をすると「**※** ヘッドが汚れています クリーニングカセットを試して下さい」と表示される。
- ・再生しても音や映像が出ない(青い画面になる)







クリーニングが終わったら、撮影・再生して上記の症 状が消えていることを確認してください。

ミニDVヘッドクリーナーM-DVSCLを長時間繰り返し再生すると、ヘッド摩耗の原因になりますのでご注意ください。(ビデオカメラでM-DVSCLを再生すると、20秒後に自動的に再生を停止します)

詳しくはM-DVSCLの取扱説明をご覧ください。



ミニDV ヘッドクリーナー M-DVSCL(別売)

クリーニングを数回しても正常に再生ができないときは

撮影時にヘッドが汚れていたために正常に記録できなかったと考えられます。撮影時、液晶画面やビューファインダーには記録前の映像が表示されるため、記録時の映像ノイズや音声の途切れは確認できません。新たに撮影してみて、正常に再生ができれば、ヘッドはきれいになっています。大切な撮影をするときは、必ず試し撮りをお勧めします。

定期点検を行ってください

1カ月に1度程度は、電源を入れてお使いになることをお勧めします。また、ビデオカメラの性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくために、およそ使用時間1000時間を目安に定期点検に出されることをお勧めします。定期点検は、お買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口(▲〒〒3118ページ)にご相談ください。

困ったときの

「露が付きました」と表示されたら

よく冷えたビールをコップに注ぐと、コップのまわりに徐々に水滴が付着します。この状態を「つゆつき」と言います。ビデオカメラでつゆつきが発生すると、心臓部のヘッドドラムのまわりに水滴が付着し、テープが貼り付いてしまいます。

■ つゆつきはこんなときに起こります

- ビデオカメラを寒いところから急に暖かいところに移動したとき
- ・ 湿気の多い場所でビデオカメラを使用しているとき
- ・ 暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷風がビデオカメラに直接当たるとき



■ つゆつきが発生すると

- ・ 液晶画面に「●露が付きました」と「●しばらくお待ち下さい」が交互に表示され、ビデオカメラ が停止します。カセットの出し入れはしないでください。
- ・ 通常、つゆつきは徐々に発生するため、10~15分間はメッセージが表示されないことがあります。メッセージが表示される前でもレンズや保護ガラスに水滴が付いているときはヘッドドラムにも水滴が付着している可能性がありますので、カセットカバーを開けないでください。



・ つゆつきはレンズにも発生します。レンズに水滴が付着しているときれいに撮影できませんので、つゆつきがなくなってから撮影してください。

■ つゆつき後再び使い始めるときは

- ・ メッセージが消えてからご使用ください。メッセージが消えないときは点検が必要です。お買い 上げの販売店にご相談ください。
- ・ 寒冷地帯では露が凍結し、霜になることがあります。寒冷地帯ではメッセージが消えるまでに、 さらに時間がかかることがあります。

■ つゆつきのトラブルを防ぐには

- ・ 寒いところから暖かいところ、冷風の効いたところから温度、湿度の高い場所に移動したときは、 ビデオカメラとテープをしばらく放置して、使用する環境になじませてからご使用ください。
- ・ 例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に入るときは、ビニール袋などにビデオカメラを入れて空気を抜き、密封してください。しばらくその 状態で室温になじませてからご使用ください。



取扱説明編



ここからは「取扱説明編」 です。手順は大きな文字で わかりやすく書かれています。

コラムには、"知って得するビデオ撮影のコツ"を紹介。 海外旅行編、運動会編、結婚 式編などがあるので、撮影の 参考にしてくださいね。

(123 59、74、94ページ)



操作 はコュ! を見れば、どこを操作すればいいかがわかります。また、 には、大切なことが書かれていますので、お読みください。

△ 安全に使っていただくために

安全のために必ずお守りください

八危険

この表示を無視して 誤った取り扱いをする と、人が死亡または重 傷を負う危険が切迫し て生じることが想定さ れる内容を示していま す。

この表示を無視して 誤った取り扱いをする と、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定 される内容を示してい。 ます。

この表示を無視して 誤った取り扱いをする と、人が傷害を負う可 能性が想定される内 容、および物的損害の みの発生が想定される 内容を示しています。

絵記号について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵記号が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産 への損害を未然に防止するための表示です。絵記号の意味をよく理 解して本文をお読みください。

●注意(危険、警告を含む)が必要なことを示す記号







▶してはいけない行為(禁止行為)を示す記号













●必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号





から抜く



こんなときはバッテリーをはずすか、電源プラグを抜いてください。

- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。

107~111ページの「安全上のご注意」もお読みください。

で使用の前に

大切な撮影の前に

- ◆本機はデジタルビデオカメラの機能を搭載しています。(M™ DX) マークの付いたデジタルビデオテープをご使用ください。
- 大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確かめてください。
- 万一、デジタルビデオカメラ、テープ等の不具合により、正常に録画、録音や再生できなかった場合、内容の補償についてはご容赦ください。
- ●本機のマイクやカメラセンサー部分に手や指をかけないようにしてください。雑音が入ったり正しい明るさで撮影できなかったりすることがあります。

著作権について

あなたがビデオカメラで録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権 法上、権利者に無断で使用できません。(なお、鑑賞や興行、展示物などのうちには、個人 として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場所がありますのでご注意くだ さい。)

注釈のみかた

で注意

ACアダプターが温かくなることがあり ます。

ご注意マーク:

操作上の注意などが書かれています。

撮影中に記念写真を撮影したときは

静止画像が約6秒間記録され通常の撮影に戻ります。

´薄いアミと黒文字:

機能や操作のワンポイントアドバイス や、操作に困ったときの対処法が書か れています。 静止画再生を約3分以上続けると自動 的に停止します。

文字のみ:

機能や操作の補足説明などが書かれて \ います。

・演出効果設定と場面切替設定を 一緒に使うと

一濃いアミと白抜き文字:

知っているとちょっと便利な内容が書、かれています。

I 70ページ


′指マーク:

参照ページや参照項目を示しています。

準備

撮影する前に 準備しましょう


撮影する前には、バッテリーを 充電しておきましょう。長時間 の撮影には、ベルトホルダータ イプのバッテリーキットが別売 されています。(瓜舎 30ページ) また、ミニDVカセットテープ も用意しておきましょう。




各部のなまえ	38
ビデオカメラ本体	39
液晶画面とファインダー表示	40
お知らせ表示	42
リモコン	44
ショルダーストラップを取り付ける	45
グリップベルトを手に合わせる	45
バッテリーを充電する/コンセントの電源を使う	46
カセットテープを入れる・取り出す	47
テープへ記録する録画モードを選ぶ	48
ファインダーを調節する	50

します。

ビデオカメラ本体






M レンズキャップの 撮影方法を細かく設定できます。 取り付け方 (12375ページ) レンズ保護のために付 🚹 フルオート撮影モード 撮影 属のレンズキャップを 全自動で撮影ができます。(12352ページ) 取り付けてください。 切(充電)・電源が切れます。

・充電するときに合わせます。(123746ページ) 国国 再生モード 0 0 撮った映像を見るときに、切り替えます。 (12ページ)

電源ダイヤルが M および撮影のときは 液晶画面を開く、またはファインダー を引き出したときに電源が入ります。





三脚取り付けネジ穴 で使用になる三脚の取扱説 明書もご覧ください。 BATT. RELEASEスイッチ (IS 46ページ) OPEN/EJECTスイッチ

(123747ページ)


液晶画面とファインダー表示

一撮影時の表示一





一再生時の表示一



各部のなまえ


お知らせ表示

表示	表示内容	参照
(888)	バッテリーの残量を表示します。 残量多い 残量なし 【■■■ → 【■■ → 【■■ が点滅します。 バッテリーが少なくなると 【■ が点滅します。 バッテリーがなくなると自動的に電源が切れます。	₽ 353
T	テープが入っていないときや、テープの誤消去防止用ツマミが「SAVE」側にあるときに表示されます。	₽ 3113
テープを入れて下さい!	テープが入っていないときに撮影ボタンや静止画ボタンを押す と表示されます。	_
テープ終り	録画や再生中に、テープが終わると表示されます。	_
レンズキャップ	レンズキャップがレンズについていると表示されます。	
日時を設定して下さい	内蔵の時計用電池の容量がなくなり、日時情報が失われると表示されます。電池の交換は最寄りの「ビクターサービス窓口」にご相談ください。	
テープへ記録できません テープの誤消去防止ツ マミを確認して下さい	ときに表示されます。	
撮影中は変更できません	撮影中に変更できないメニューを表示すると表示されます。	_
コピーガードがかかっ ています	コピーガードがかかった信号を本機でダビング(録画)しよう としたときに表示されます。	
音声16bit (12bit)	電源ダイヤルを「撮影」または「M」に合わせて電源が入ると、 音声モードが約5秒間表示されます。	
DV入力、アナログ入力	DV入力、S2入力またはAV入力状態で録画一時停止または録画中に表示されます。	1 3 87 1 3 89

表示	表示内容	参照
音声アフレコできません	テープの無記録部分でアフレコ編集しようとしたときに表示されます。	1 3€90
音声アフレコできません <lpモードで記録され ています> <16bitで記録されてい ます> <テープの誤消去防止ツ マミを確認して下さい></lpモードで記録され 	 LPモードで記録されたテープでアフレコ編集しようとしたときに表示されます。LPモードで記録されたテープにはアフレコ編集できません。 16bit音声で録音されたテープでアフレコ編集しようとしたときに表示されます。16bit音声で録音されたテープにはアフレコ編集できません。 誤消去防止用ツマミが「SAVE」側のテープでアフレコ編集しようとしたときに表示されます。 	12390
インサート録画できません	テープの無記録部分でインサート編集しようとしたときに表示されます。	1 3€92
インサート録画できません <lpモードで記録されて います> <テープの誤消去防止ツ マミを確認して下さい></lpモードで記録されて 	 LPモードで記録されたテープでインサート編集しようとしたときに表示されます。LPモードで記録されたテープにはインサート編集できません。 誤消去防止用ツマミが「SAVE」側のテープでインサート編集しようとしたときに表示されます。 	© 392
E01、E02、E06 保護回路が働きました バッテリーを外して付 け直して下さい	ビデオカメラに生じたトラブルを判断するための表示です。 バッテリーと電源をはずして付けなおしてください。 動作させて同じメッセージが表示されなければ問題ありません。 2、3度くり返しても表示が消えないときはお買い上げ販売店またはビクターサービス窓口(『37150)にご相談ください。	_
E03、E04 保護回路が働きました テープを取り出し、入れ直して下さい	ビデオカメラに生じたトラブルを判断するための表示です。 テープを取り出して入れなおしてください。 動作させて同じメッセージが表示されなければ問題ありません。 2、3度くり返しても表示が消えないときはお買い上げ販売店またはビクターサービス窓口(呼3750)にご相談ください。	
◆ ヘッドが汚れています クリーニングカセット を試して下さい	ヘッドが汚れているときに表示されます。 クリーニングカセットを再生して、ヘッドを清掃してください。	© 31
▲ 露が付きました しばらくお待ち下さい	つゆつきが発生したときに表示されます。 表示が消えるまで1時間以上お待ちください。	☞32

リモコン

付属のリモコンを使って、ビデオカメラをリモートコントロールすることができます。 ビデオカメラのリモコン受光部に向けて使用します。



* 印のついているボタンは、ビデオカメラに付いているボタンやスイッチと同じはたらきをします。

サモコン受光部

リモコンの操作方法

操作範囲は屋内で約5mです。


ビデオカメラのリモコン受光部に向けて操作してください。角度によっては操作できない場合があります。また、ビデオカメラのリモコン受光部に直射日光や照明の強い光が当たるとビデオカメラが誤動作したり、動作しないことがあります。




ビクターのビデオカメラを使う人が近くにいるときは 運動会など、半径 5m 以内にビクターのビデオカメラをリモコンで操作する人がいる場合、ビデオカメラがつられて動作してしまうことがあります。このようなときは、システムメニューの「リモコン」(1837 102ページ)を切に設定することをお勧めします。

ショルダーストラップを取り付けるグリップベルトを手に合わせる

移動中、落下したりしないようにしっかりと 取り付けます。



手の大きさに合わせて、グリップベルトを調 節します。



ショルダーストラップ取り付 け部Aに通す

> ショルダーストラップの先をショル ダーストラップ取り付け部(A)に通し ます。


- バッテリーやDCコードは、はずしておき ます。
- 止め具に通す ショルダーストラップの先を長さ調 整用の止め具に通します。
- 長さを調節する 調整用バックルに通っているショル ダーストラップを少しゆるめて、長 さを調節します。
- ショルダーストラップ取り付 け部® についても同様に2 ~ ②を繰り返す ショルダーストラップを引っぱり、 確実に取り付けられたか確認します。

- パッドをはがす
- グリップベルトを調節する 手を入れてズームスイッチと撮影ボタ ンが操作しやすいように調節します。
- パッドをはりつける

バッテリーを充電する/コンセントの電源を使う

バッテリーを充電する

バッテリーをビデオカメラに取りつけ、AC アダプターを使用して充電します。 バッテリーをビデオカメラに取りつけるときは、バッテリーのキャップをはずしてください。



- バッテリーを取りつける バッテリーの矢印を上向きにしてビ デオカメラに押しつけるようにしな がら上にスライドさせます。
- ロック解除ボタンを押しながら電 源ダイヤルを「切」に合わせる
- AC アダプターの DC プラグ をビデオカメラの DC 入力端 子に差し込む
- AC アダプターの電源プラグ をコンセントに差し込む
 - 電源/充電ランプが点滅します。
 - 点滅から消灯に変わったら充電完了です。 AC アダプターをはずしてください。

〈バッテリーを取りはずすときは〉

BATT. RELEASE スイッチをスライドさせたまま、バッテリーを取りはずす

●上から下へスライドさせて手前に引いて取はずしてください。

コンセントの電源でビデオカメラを動かす

室内で使うときは、ACアダプター(付属)を使ってコンセントから電源をとると便利です。 変換プラグを使用すると海外でもご利用できます。(№116ページ)


上の「バッテリーを充電する」の手順の、4を行ってください。

- (室温10℃~35℃)
- 時間が短い
- ・充電できない
- ・充電時間の目安 → バッテリー (BN-V416:付属) で約3時間 バッテリー (BN-V428: 別売) で約5時間
- ●充電しても撮影⇒寿命です。新しいバッテリーに 交換してください。
 - ⇒ 電源が入っているときは、充電 できません。
- \bullet バッテリーについて \Rightarrow 114ページもご覧ください。

AC アダプターが、温かくなることがあります。

カセットテープを入れる・取り出す

電源(バッテリーまたは AC アダプター)がつながれていれば、電源ダイヤルが「切」の ままでもホルダーを開けることができます。



- OPEN/EJECT スイッチを矢印方向 にスライドさせて、手でカセットカ バーを開く
 - 自動的に、ホルダーが開きます。



●内部の部品を直接手でさわらないでくだ さい。



OPEN/EJECTスイッチ

- **、カセットテープをホルダーに入れ** ここを押す)を押す
 - カセットテープは奥まで確実に入れてください。
 - 自動的にテープが収納されます。

 - ご注意 ここを押す以外は押さないでください。
- カセットカバーを「カチッ」と音がす るまで閉める
 - テープが収納されない場合は、カセットカバーを一度 完全に開いて、カセットを取り出し、少し待ってから カセットを入れ直してください。



- ●ホルダーに指をはさまないようにご注意ください。
- ●テープがからまるなど、一度トラブルのあったテープをご使用になると、 ビデオカメラの故障の原因となりますので、使用しないでください。

カセットテープを取り出す

上の手順 ❶ のあとでカセットテープを引き 上げて取り出す




テープへ記録する録画モードを選ぶ


録画モードとは

● SPモード:標準、LPモード: 1.5 倍


SPモードとLPモードの2種類の録画モードがあります。LPモードではSPモードに比べ1.5倍長く撮影することができます。ただしLPモードにするとアフレコ編集(163790ページ) とインサート編集 (163792ページ) ができなくなります。



♠の部分に指をかけて液晶画面を開く



- ② ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「M」に合わせる
 - 電源/充電ランプが点灯し電源が入ります。



3 メニューダイヤルを押す • メニュー画面が表示されます。



- ダニューダイヤルを回して「△」を選び、ダイヤルを押す
 - フルオートメニューが表示されます。



- **5** メニューダイヤルを回して「録画モード」を選び、ダイヤルを押す
 - ●「SP」と「LP」が表示されます。



メニューダイヤルを回して「SP」また
は「LP」を選び、ダイヤルを押す



グメニューダイヤルを2回押す • 撮影画面に戻ります。




ファインダーを調節する



●視力とファインダー表示が合わないとき

ファインダー内の表示が見やすくなるように調節します。



- ↑ ファインダーを引き出す
 - 液晶画面は閉じておいてください。



- ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「撮影」または「M」に合わせる
 - 電源/充電ランプが点灯し電源が入ります。



- 3 ファインダーをのぞいてレバーを動かす
 - ファインダー内の表示が良く見えるように調節します。



撮影

撮りたいものを 撮ってみよう!

電源ダイヤルを「撮影」に合わせておけば、全自動で撮影ができます。また、ズーム撮影、記念写真撮影、逆光補正なども簡単にできます。



ズーム撮影



記念写真撮影






逆光補正

テープに撮影する	52
ズームして撮影する	
テープに静止画 (記念写真) を撮る	
逆光を補正する	
コラム:知って得するビデオ撮影のコツ(海外旅行編)	

録画モード設定は12748ページ、日時表示設定は127105ページ

テープに撮影する


ピントや露出合わせも自動(フルオートモード)で、簡単に撮影できます。



ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「撮影」に合わせる



- ♠の部分に指をかけて液晶画面を開く
 - ●電源/充電ランプが点灯し電源が入ります。
 - 撮りたい被写体に合わせます。



- 撮影ボタンを押す
 - 録画が始まります。
 - 撮影中ランプが点灯します。
 - 再度押すと録画一時停止になり、ストップ表示がでます。



連続撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V416 (付属)	約3時間30分	約2時間30分
BN-V428 (別売)	約6時間20分	約4時間20分
VU-V840KIT*(別売)	約7時間30分	約5時間20分
VU-V856KIT*(別売)	約11時間10分	約8時間10分

* VU-V840KITおよびVU-V856KITは、バッテリーを付属のバッテリーポーチに入れ、DCコードでバッテリーポーチと本体を接続して使用します。 バッテリーをビデオカメラに直接取り付けることはできません。 (☞30ページ)

実撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V416 (付属)	約1時間40分	約1時間10分
BN-V428 (別売)	約3時間10分	約2時間10分
VU-V840KIT*(別売)	約3時間45分	約2時間40分
VU-V856KIT*(別売)	約5時間35分	約4時間5分

連続撮影時間は、ズームを使ったり、撮影一時停止を繰り返すなどで短くなります。バッテリーは撮影予定時間の約3倍分をご用意されることをおすすめします。

実撮影時間は撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間です。実際にはこれよりも短くなることがあります。

● 5 分以上撮影を一時停止したときは

ビデオカメラの節電とテープ保護のため、自動的に電源が切れます。再び撮影したいときは、液晶画面を 一度閉じて再び開いてください。または、ファインダーを一度入れ再び引き出してください。

● 液晶画面が見づらいときは

光の反射などで液晶画面が見づらいときは、液晶画面を閉じてファインダーをのぞいて撮影することをおすすめします。液晶画面とファインダーは同時に使用できません。

● テープの残量を確認するには

撮影中は、自動的にテープの残量が表示されます。テープ残量は目安としてお使いください。使用するテープによっては正しく表示されないことがあります。また、80分テープの巻き始めでは、正しい残量表示をするまでに時間がかかったりすることがあります。テープの残量が残り2分となると表示が点滅し、テープが終わると「テープ終り」と表示されます。

● バッテリー残量表示 (☆) が点滅したら

バッテリーの残量が少なくなっています。バッテリーの残量がなくなると自動的に電源が切れます。電源が切れる前にバッテリーを交換してください。

● 正常に録画できないときは

ビデオヘッドが汚れているかもしれません(LSG 31 ページ)。大切な撮影の前には試し撮りをして、正常に録画、録音されていることをご確認してください。

次ページへつづく

● 液晶画面とファインダーは同時に使えません

液晶画面とファインダーに同時に映像を表示することはできません。液晶画面を開いた状態でファインダーも引き出されている場合は、液晶画面が優先されます。

ファインダーを優先したい場合は、システムメニューの「優先設定」を「ファインダー」に変更してください。(IST102ページ)

● 画面の明るさを調節したいときは

液晶画面やファインダーの映像が見づらいときは、明るさを調節してから撮影や再生を行います。 画面の明るさは撮影日時/表示メニュー、再生日時/表示メニュー、静止画再生メニューで調節できます。 ここでは、撮影日時/表示メニューで調節する方法を説明します。


- ① ロック解除ボタンを押しながら、電源ダイヤルを「M」に合わせる
- ② 液晶画面を開く
 - ・ファインダーの明るさを調節するときは、液晶画面を閉じ、ファインダーを引き出します。
- ③ メニューダイヤルを押す
- ④ メニューダイヤルで「●」を選び、ダイヤルを押す・撮影日時/表示メニューが表示されます。
- ⑤メニューダイヤルで「画面明るさ」を選び、ダイヤルを押す
- ⑥ メニューダイヤルを回す
 - 見やすい明るさに調節します。
- ① メニューダイヤルを押して決定する

ズームして撮影する




●被写体が遠いところにいるときや、画面に変化をつけたいとき

被写体をズームして撮影することができます。



ズームスイッチを動かす

● 軽く動かすとゆっくりズームし、強く動かすと早くズームします。



- 最大ズーム倍率
- ●接写したいとき (マクロ撮影)
- ➡ 何倍までズームを可能にするか変更できます。(☞98ページ)
- → W側にいっぱいまで押すとレンズから約5cmまで被写体に近づいて 撮影可能。

T側のときは、約1m。(テレマクロ"入"のときは約60cm)(ピントが合わない距離では、▲、▲、▼、<math>▲が点滅して自動的にズームがW側になります。)


- 16倍以上のズーム (デジタルズーム)
- → 16 倍までの映像に比べて多少映像品質が劣化します。 (デジタル処理をするため)
- ●16倍以上のズームが → ●映像をデジタル処理する機能との併用はできません。 使用できない

テープに静止画(記念写真)を撮る



●被写体の表情などをワンポイントで記録したいとき

ビデオテープの中に写真のような映像を挿入することができます。



■ Aの部分に指をかけて液晶画面を開く



- ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「M」または「撮影」に合わせる
 - 電源/充電ランプが点灯して電源が入ります。





静止画ボタンを押す

- 静止画像が約6秒間記録されます。
- ●押し続けると静止画像が約1秒ごとに連写されます。



記念写真(静止画)モードについて

記念写真モードには、3つのモードがあります。これらのモードはメニュー画面で選択することができます。(183799ページ)



●撮影中に記念写真を撮影したときは

静止画像が約6秒間記録され通常の撮影に戻ります。

●記念写真撮影ができないときは

静止画ボタンを押したとき画面に「PHOTO」が点滅してお知らせします。

● AV 端子にコードが接続されているときは

「カシャ」音は出ません。ただし、テープには記録されます。

●演出効果を設定していても記念写真撮影時に働かないものがあります。

このようなときは、演出効果アイコンが点滅してお 知らせします。

●再生中も記念写真モードを使えます


「カシャ」音は出ません。

逆光を補正する



●太陽などで背景が明るすぎて被写体が暗くなるとき

逆光補正ボタンで被写体が暗くならないように補正します。



ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「撮影」または「M」に合わせる



- ダ 逆光補正ボタンを押す
 - 画面に逆光補正マークが表示されます。
 - 再度押すと、逆光補正を解除します。







●逆光補正ボタンを使うと

被写体の周囲が明るくなりすぎて白くなることが あります。

- ●より適切な明るさに調節するときは
 - 手動で明るさ補正してください。(**n377** ページ)
- ●手動で明るさ補正しているときは

逆光補正ボタンは、使えません。



知って得する ビデオ撮影のコツ

楽しいビデオアルバムを作りましょう

ポイント

ポイント 2

ポイント3

楽しいビデオアルバムを作るには、撮影前にシナリオを考えておきます。

ズームイン・アウト をうまく使ってメリ ハリを。 人物だけではなく、 周囲の様子も撮影し て、雰囲気を残しま しょう。

海外旅行編

タイトルを作る



これから撮影する ビデオのタイトル をつくり、5 秒程 度撮影します。

2 旅行前の様子



旅行用ビデオのシ ナリオを考えます。 旅行のポイントを 押さえておきます。

3 出国/入国



出国・入国の際には、ビデオカメラの日時を現地時間に設定しましょう。

4 名所



名所の前で記念写真を撮影。ズームインして、迫力を もたせます。

・「海外でお使いになるときは」(116ページ)もお読みください。

5 ディナーも記念に



旅行先での豪華な 食事。接写しても きれいに撮影でき ます。

6 買い物風景




ストリートショップでおみやげを購入。撮影禁止場所に注意しましょう。

7 帰国



帰国した様子を最 後とし、シナリオ を締めくくりま しょう。




再生

撮った映像を 見てみよう!

撮影した映像を、液晶画面ですぐに見ることができます。また、テレビやビデオデッキにつないで見れば、迫力ある映像を楽しめます。さらに、リモコンを使えば、ズーム再生することも可能です。



テレビやビデオデッキに つないで再生



液晶画面ですぐに再生



ズームして再生




ビデオカメラの画面で見る	62
テレビまたはビデオデッキにつないで見る	
テープの録画されていない部分を探す (ブランクサーチ)	
再生音声を切り替える	66
日時表示を切り替える	
タイムコード表示を設定する	
ズームして再生する	72
演出効果を加えて再生する	
コラム:知って得するビデオ撮影のコツ(運動会編)	

ビデオカメラの画面で見る




●撮ったその場で映像を確認したいとき

ビデオカメラの液晶画面で再生映像を見ることができます。





- 2 ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「再生」に合わせる
 - 電源/充電ランプが点灯し、電源が入ります。



M (13) (13) (15) (1



- 再生ボタン (►/II) を押す
 - 画面に再生映像が映り、音声がスピーカーから出ます。 ただし、映像/音声コード接続時は音声が出ません。
 - 再生をやめたいときは、停止ボタン (■) を押します。



音量調節するには

メニューダイヤルを回します。






色々な再生

うの再生に戻す
再生ボタンを押す
指を離す
再生ボタンを押す
指を離す
) 再生ボタンを押す
ビデオカメラまた はリモコンの再生 ボタンを押す
-再生を約5分、または -再生を約5分(80分テー は20秒) 続けると自動 9生に戻ります。
ビデオカメラまた はリモコンの再生 ボタンを押す
- d

- ●静止画再生を約3分続けると自動的に停止します。
- ●早送り/巻戻し再生、スロー再生中は映像が乱れることがあります。また、音声は出ません。
- ●スローボタンを押すと数秒間静止画になり、その 後青い静止画(ブルーバック)が数秒間表示され るときがあります。故障ではありません。
- ●停止状態を5分以上続けると電源が自動的に切れます。ただし、電源ダイヤルが「**運生**」で、ACアダプターからの電源供給時は、電源が切れません。
- ■配モザイク状のノイズが出たり、 青い画面の まま映像が出ないときは、ヘッドを清掃してくだ さい。(1631ページ)

テレビまたはビデオデッキにつないで見る

みんな揃ってビデオを楽しみたいときなど、ビデオカメラをご家庭のテレビやビデオデッキにつないで再生することができます。S映像端子付きのテレビまたはビデオデッキと本機をS映像コードを使ってつなぐと、より高画質の映像をお楽しみいただけます。



- ビデオカメラをテレビまたはビデオデッキに接続する
- テレビ、またはビデオデッキの電源を入れる
- **3** テレビのチャンネルやビデオデッキの入力モードを設定する • ビデオカメラをテレビに接続したとき

テレビの入力モードをビデオカメラを接続した端子に切り替えます。 (例えば「ビデオ 1、ビデオ 2、ムービー」など)。

- ビデオカメラをビデオデッキに接続したとき テレビをビデオを見るチャンネルに合わせ、ビデオデッキの入力モードを外部入力に切り替えます。
- ⚠ 再生する (☞62ページ)
- ●ご使用になるテレビやビデオデッキによって、入力 モードの設定方法は異なります。詳しくはテレビや ビデオデッキの取扱説明書を参照してください。
- ●テレビから「ピー」「ウワーン」というノイズ音が 出るときは、テレビからビデオカメラを離すか、 テレビの音量を下げてください。

●テレビに映る文字や表示を消すには

再生日時/表示メニューで、次のように設定してください。 (10g 104ページ)

- ・画面表示切替→「モニター」または「切」
- ・日時表示→「切」
- · タイムコード→「切 |

テープの録画されていない部分を探す(ブランクサーチ)



●テープの途中から撮影したいとき

ビデオテープの中にある5秒間以上録画されていない部分を探します。途中まで記録した ビデオテープを取り出したり、再生したあとなどに撮影開始点を効率よく見つけることが できます。

♠の部分に指をかけて液晶画面を開く




- 2 ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「再生」に合わせる
 - 液晶画面に青い画面が表示されます。



ブランクサーチボタンを押す

- ブランクサーチがスタートします。5秒間以上の録画されていない部分を見つけると、約3秒手前で自動的に停止します。
- ブランクサーチを中止するには、停止ボタン(■)を押します。




- ●すでに映像が記録されている部分でも、5秒間以上の録画されていない部分があると停止します。 停止した位置以降に記録されている部分がないか、 録画を開始する前によく確認してください。
- ●録画されていない部分から約3秒手前まで巻き戻して停止しますので、そこから録画をスタートすると、約3秒間映像が上書きされてしまいます。必要に応じて再生し、スタート位置を確認してください。
- ●ブランクサーチを映像の記録された部分からスタートすると早送り方向に、録画されていない部分からスタートすると巻き戻し方向にブランクサーチを行います。

再生音声を切り替える



- テープを再生するとき、ステレオ音声または左右どちらかの音声のみで再生するか設定するとき(音声切替)
- アフレコ編集したテープを再生するとき、撮影時の音声を再生するか、アフレコ音声を再生するか設定するとき(12bit音声)

アフレコ編集 (18890ページ) したテープでは、撮影時の音声とアフレコ時に録音した音声 (アフレコ音声) のどちらを再生するか選択できます。また、ビデオカメラは常にステレオ 音声で録音しますが、片方のスピーカの音声のみを再生することもできます。




♠の部分に指をかけて液晶画面を開く



ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「再生」に合わせ、メニューダイヤルを押す



メニュー画面が表示されます。





メニューダイヤルで「音声切替」、または「12bit音声」を選び、ダイヤルを 押す



メニューダイヤルでお好みのモードを 選び、ダイヤルを押す

● 「音声切替」のモードについて

ステレオ: ステレオ音声で聞きたいとき 音声 L : 左の音声のみ聞きたいとき 音声 R : 右の音声のみ聞きたいとき

● 「12bit 音声」のモードについて

ミックス: 撮影時の音声とアフレコ音声を同時

に聞きたいとき

音声 1 : 撮影時の音声を聞きたいとき音声 2 : アフレコ音声を聞きたいとき



メニューダイヤルを2回押す

● メニューを終了し、通常の再生画面に戻ります。



再生中の音声モード (12bit/16bit) を確認する には

ビデオカメラは、ビデオの音声モードを自動判別して再生します。ビデオを再生すると、画面の左上端に再生中の音声モードが表示されます(早送り/巻戻し再生中は自動判別できません)。

●リモコンで再生時の音声を切り替えるときは

メニュー画面を表示しなくても、音声切替ボタンを押すたびに「ステレオ→音声L→音声R→ステレオ…」の順に音声が切り替わります。

● 12bit/16bit 音声について


従来のビクター製ビデオカメラでは、12bit 音声を32kHz 音声、16bit 音声を48kHz 音声と表現しています。

日時表示を切り替える



●日時表示を出したり、消したりしたいとき

テープに撮影すると、撮影した日時が自動的にテープに記録されます。テープを再生する ときに日時表示を出したり消したりすることができます。



■ ②の部分に指をかけて液晶画面を開く



- ② 電源ダイヤルを「**匪生**」に合わせ、メ ニューダイヤルを押す
 - メニュー画面が表示されます。



- ③ メニューダイヤルで「回」を選び、ダイヤルを押す
 - 再生日時 / 表示メニューが表示されます。



4 メニューダイヤルで「日時表示」を選び、ダイヤルを押す



- メニューダイヤルで「お好みのモー ド」を選び、ダイヤルを押す
 - 「日時表示 | のモードについて

切: 日時表示を出したくないとき

オート: 日時表示を再生開始から5秒間のみ出

したいとき

(撮影された日時が表示されます。)

: 常に日時表示を出したいとき



メニューダイヤルを 2 回押す

サニューを終了し、通常の再生画面に戻ります。




- きも表示することができます。 (183104ページ)
- ●日時表示メニューは、電源ダイヤルが「M」のと ●「日時表示」の設定(入/切)はリモコンの画面表示 ボタンでも切り替えることができます。

タイムコード表示を設定する



●テープの位置を確かめたいとき

テープに撮影すると、タイムコード(ビデオ撮影開始からの「分:秒:フレーム」)が自動的にテープに記録されます。ビデオの再生、撮影の際にタイムコードを表示すると、テープの位置を確かめる目安となります。



例)「タイムコード」を「入」に設定する

- 電源ダイヤルを「**国生**」に合わせ、メニューダイヤルを押す
- ② メニューダイヤルで「回」を 選び、ダイヤルを押す



メニューダイヤルで「タイム コード」を選び、ダイヤルを 押す



メニューダイヤルで「入」を 選び、ダイヤルを押す




日時表示メニューは電源ダイヤルが「M」のときも表示することができます。(ISO 104 ページ)

メニューダイヤルを2回押す

メニューを終了し、通常の再生画面に戻ります。

タイムコードとは

撮影中、ビデオカメラはテープの1コマ1コマに「タイムコード」と呼ばれる数字を記録していきます。「タイムコード」はビデオの撮影、再生の際に、映像の位置を確かめる目安になります。



- ●早送り、巻き戻し時のタイムコード表示は、ビデオカメラがテープの位置を確認するため、タイムコードが数秒間前後することがあります。
- 撮影中は、分と秒のみ表示されます。

テープの途中に無記録部分があると

テープに何も記録されていない部分を無記録部分と言います。同じテープの中の何も記録されていない部分から撮影を開始すると、タイムコードは「00:00:00」(分:秒:フレーム)から新たにタイムコードを記録していきます。1本のテープの中に複数の同一タイムコードが記録されるため、テープの位置を確かめることができなくなります。


次のような場合は一度再生して、場面の終わりを確かめてから撮影してください。

- 撮影後に確認のため再生してみたテープで引き続き撮影するとき
- 撮影の途中で電源やバッテリーが切れたとき
- 使い切っていないテープをビデオカメラから出し入れして撮影するとき
- 途中まで撮影したテープを使って撮影するとき
- テープの途中にある無記録部分に撮影したいとき
- 撮影後にテープのテープカバーを開閉した後で撮影するとき


ズームして再生する



付属のリモコン (🖙 44ページ) を使うと、ビデオカメラでテープを再生しているときに、 画面をズームすることができます。また、ズームした映像の中のお好きな場所に画面を移 動させることができます。



再生中に画面をズームするには、リモコンの「T」ボタンを押す





通常再生 ズーム再生 (12倍まで)






再生一時停止/スロー再生中も ズームできます。

2 拡大した状態で画面を移動するには、 シフトボタンを押しながら上下左右ボ

タンを押す









ズームをやめたいときは

通常の再生画面の大きさに戻るまで「W」を押します。または、リモコンの停止ボタンを押した後に再生ボタンを押します。

●ズームしたときの映像は

通常の再生画面よりも多少再生映像が粗くなり ます。

演出効果を加えて再生する




付属のリモコンを使うと、テープを再生しているときの映像に演出効果(プログラム AE №82 ページ)を加えることができます。




ビデオカメラの再生中にリモコンの 演出効果ボタンを押す






② 演出効果ボタンを押して演出効果を 選ぶ





●演出効果入/切ボタンで選んだ演出効果をいつでも入/切できます。





知って得する ビデオ撮影のコツ

お子様の元気な様子を鮮明に残しましょう

ポイント

ポイント2

ポイント3

プログラムは事前に チェックします。演 技の順番や場所、ス タートの位置を確認 し、場所を選びます。 運動会の当日だけではなく、前日の様子や始まる前、お昼休み中などの様子も撮影します。

遠くから撮影する場合やオートでピントが合わないときは、 手動で撮影する方法もあります。

運動会編

1 入場門



始まる前に、校舎 やタレ幕、はしゃ いでいる子供達の 様子を撮ります。

7 入場行進



入場門の横で低い 位置に構えて待ち ます。人物の動き に合わせてゆっく り撮影。

3 玉入れ



空を一緒に撮ると、 子供達が暗く写る ので、高い位置か らねらいます。

△ 徒競走



ゴールに近い位置 からズームインし、 ズームアウトしな がらゴールを。

5 お昼の休憩



お弁当を食べている様子も撮りましょう。三脚を使うと全員入ります。

6綱引き



まず全員をズーム アウトして撮り、 お子様の顔や勝利 の瞬間をアップで。

7 リレー



バトンタッチの少し手前で構え、 走っている様子を 追いかけます。

8表彰式





喜びの表情、くや しい表情など、子 供達の表情や全体 を撮ります。

手動

マニュアル(手動)撮影でさらに高度なビデオライフを!

電源ダイヤルを「M」に合わせると、マニュアル撮影ができます。 手動でピントを合わせたり、明るさや白バランスの調整をしたいとき などに役立ちます。また、変化をつけて場面をつなぐ「場面切替」 で、映像を楽しめます。





場面切替


ピントを手動で合わせる (マニュアルフォーカス)	76
画像の明るさを調節する(明るさ補正)	77
画像の色合いを調節する (白バランス)	78
白バランスを正確に設定する	79
変化をつけて映像をつなぐ(場面切替)	80
場面切替を設定する	81
映像に変化をつける (プログラム AE)	82
プログラム AE を設定する	83
暗い場所で撮影する (ナイトアイ)	

ピントを手動で合わせる(マニュアルフォーカス)



●ピントが合いにくいとき


オートフォーカスでは、約5センチから無限遠まで自動的にピントが合います。しかし、ピントが合いにくいときや被写体が画面中央にないときは、手動でピントを合わせてください。




- 電源ダイヤルを「M」に合わせる

- 2 フォーカスボタンを押す
 - ピントの調整モードになります。

- フォーカスボタン
- メニューダイヤルを回してピントを合 わせる
 - 被写体が良く見えるように合わせます。



- メニューダイヤルを押す
 - フォーカスが固定します。固定したピントを合わせ直 したいときは、手順 ②からくり返します。



<ピントをオートフォーカスに戻すには>

- 手順 ② でフォーカスボタンを2回押します。
- 雷源ダイヤルを「撮影」に合わせてもオートフォーカスに切り替えることができます。

●こんなときに手動でピントを合わせます

- ・平らな壁や青空など、コントラスト(明暗差)の ほとんどない被写体を撮るとき
- · 金網などの障害物が被写体との間にあるとき
- ・細かい模様や同じ模様が規則正しく並んでいる被 写体を撮るとき
- ・蛍光灯などのちらつきのある光源の下で撮影するとき

画像の明るさを調節する(明るさ補正)



- とな ●逆光補正ボタン (☞58ページ) で とき 補正できないとき
 - ●スポットライト機能(☞82ページ)で補正できないとき

太陽が背景にあって被写体が暗くなったり、スポットライトなどがあたって被写体が明るくなりすぎるとき、逆光補正ボタンやスポットライト機能では補正しきれないことがあります。このようなときは、手動で明るさを調節してください。

かあります。このようなときは、手動で明るしたを調節してください。
電源ダイヤルを「M」に合わせ、
メニューダイヤルを押す

メニューが表示されます。

- ② メニューダイヤルで「⑤」を選び、ダ
 イヤルを押す
 - 明るさ補正メニューが表示されます。
- **3** メニューダイヤルで「マニュアル」を 選び、ダイヤルを押す
- メニューダイヤルを回して明るさを調 節する
 - 被写体を程良い明るさに調節します。
 - 「+3」は逆光補正ボタンと同じ効果です。
 - 「-3」はスポットライト機能と同じ効果です。
- **ふ**メニューダイヤルを押す
 - 明るさの補正が固定されます。
 固定した明るさを合わせ直したいときは、手順②からくり返します。


<明るさを自動調節に戻すには>

- 手順 ③ で「オート」を選択します。
- 電源ダイヤルを「撮影」に合わせても自動調節に切り替えることができます。


●一定の明るさで撮影するには


・手順❹のあと、メニューダイヤルを2秒以上押す。明るさ調節表示の数字の横に□が表示されます。 ・再度メニューダイヤルを押す


明るさが固定されます。動きのある被写体や、ズーム操作を行うときなど画面上の被写体を一












• 明るさ補正機能は

逆光補正ボタン (エマッ58ページ)、スポットライト機能 (エマッ82ページ)、スノー機能 (エマッ82ページ) などとの併用はできません。

画像の色合いを調節する(白バランス)



ビデオカメラは、通常、色のバランスを自動的に調節し、最も自然な色合いを再現します。ただし、天候やビデオライトなど光源の状態によって、自然な色合いを再現できないときは、手動で白バランスを設定してください。



電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す



- ② メニューダイヤルで「□」を選び、ダイヤルを押す
 - 白バランスメニューが表示されます。




3 メニューダイヤルでモードを選択し、 ダイヤルを押す



次の5つのモードから選択できます。

- ▶ □ ワンタッチ --------- あらかじめ被写体に合わせて設定しておいた色のバランスで撮影したいときに選択します。(©®79ページ)
- 📤 くもり ------------------曇りの日や日陰で撮影するときに選択します。
- 🗲 ハロゲン ······· ビデオライトなどの照明を使用して撮影するときに選択します。
- **タニューダイヤルを押す** 白バランスが固定されます。



<白バランスを自動調節に戻すには>


● 手順 3 で「オート」を選択します。

白バランスを正確に設定する




●自然な色で撮影したいとき

ビデオカメラに設定されている白バランス モードで撮影するより正しい色で撮影する ことができます。



- - ●ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカス (☞76ページ)であわせてください。
 - 裏の透けない紙(コピー用紙など)をお使いください。



- **2** 前ページ (☞78ページ) の手順 **3**で 「☎ワンタッチ」を選ぶ
- 「

 ふ 」が点滅するまでメ

 ニューダイヤルを押し続ける
 - 「☎」の点滅が止まったところの色のバランスが、ビデオカメラに記憶されます。
- **4** メニューダイヤルを2回押す 「**2**」 が表示されます。





●設定した白バランスは

「ワンタッチ」に別の白バランスを設定するまで記憶されています。

●室内で撮影するときは

外光、蛍光灯、ロウソクの光など、いろいろな光 源が被写体にあたります。自然な色合いで撮影し たいときは白バランスを調節してください。


変化をつけて映像をつなぐ(場面切替)



「白・黒画面で切替」を使ったときの効果


1)フェーダー効果

ビデオの撮り始めと撮り終わりをフェードイン、フェードアウトでつなぎます。




2) ワイプ効果

ビデオの撮り始めと撮り終わりをワイプイン、ワイプアウトでつなぎます。



(例) 百 白フェーダー



場面切替には9種類の効果があります。

■白・黒画面で切替

アイコン	効 果
白 フェーダー:白	白い画面でフェードイン、フェードアウトします。
黒 フェーダー:黒	黒い画面でフェードイン、フェードアウトします。
白黒 フェーダー:白黒	白黒画面からカラー画面にフェードインし、カラー画面から白黒画 面にフェードアウトします。
ワイプ: コーナー	黒い画面の右上から左下へ映像が徐々にワイプインし、左下から右 上へワイプアウトします。
ワイプ: ウィンドウ	黒い画面の中心から映像が徐々にワイプインし、画面の中心へワイ プアウトします。
【◀】 ワイプ:スライド	黒い画面の右から左へ映像が徐々にワイプインし、左から右へワイ プアウトします。
4▶ ワイプ:ドア	黒い画面の中央から映像が左右にドアを開けていくように徐々にワ イプインし、閉めていくようにワイプアウトします。
ワイプ:スクロール	黒い画面から映像が下から上へ徐々にワイブインし、上から下へワ イプアウトします。
▲▼ ワイプ:シャッター	黒い画面の中央から映像が上下に徐々にワイプインし、上下から中 央にワイプアウトします。

●アイコンが点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能は動作しません。(☞81ページ)

場面切替を設定する

- 電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す
 - メニュー画面が表示されます。



- ② メニューダイヤルで「國」を選び、ダイヤルを押す
 - 場面切替メニューが表示されます。



3 メニューダイヤルでお好みの場面切替を選ぶ





- 4 メニューダイヤルを2回押す
 - ●選択した場面切替が設定され、画面に選択した場面切替のアイコンが表示されます。






- 撮影ボタンを押す
 - 選択した場面切替でビデオを撮り始めます。
 - ◆もう一度撮影ボタンを押すと選択した場面切替でビデオを撮り終えます。

<場面切替をやめたいときは>

● 手順 3 で「切」を選択します。



ー撮影ボタン

●場面切替設定とプログラムAE設定(☞82ページ) を一緒に使うと

さらに効果的なビデオ撮影をお楽しみいただけます。ただし、プログラム AE 設定と一緒に使えない場面切替があります。

場面切替設定アイコンが点滅して、使えない機能であることをお知らせします。

映像に変化をつける(プログラムAE)



被写体をセピア色に撮影したり、暗い場所の被写体を明るく撮影することなどができます。 プログラム AE は全部で 10 種類の効果があります。

アイコン	効 果
1/60 シャッター1/60	テレビ画面などを撮影す るときに出る黒い帯は細 くなります。
1/100 シャッター1/100	蛍光灯や水銀灯の光で撮 影するときに出るちらつ きは少なくなります。 (50Hz地域のみ)
スポーツ	被写体の明るさにピードを1/250から1/4000まで自動的に調節して撮影しいます。マークースが一ツをしている人物が、動きの速明に撮ることができます。
● スノー	晴れた日の場所で撮影するときになることができます。 はい場所で撮影明るときになることができます。 対果としては「逆光補正しでが、分別ととができが、対策としては、ジンとができます。 が果としまができます。 がままればいいですが、「対策ないのでは、対策ない。 が、対策ないますが、「強する場合に便利です。
スポット ライト	スポットライトなどがあたって被写体(人物)が明るく写りすぎるときに、被写体を暗く補正することができます。
★ 夜景	夜景などを撮るとき、映像がザラザラせること、いいまがでで記録すること、」はができます。「りますることがいい。」は、※になり変えることがいい。(『378ページ)とは、10m~無限います。10m以内の間では手動で合わせてください。

ります。			
アイコン	効 果		
セピア	古い写真のようなセピア 色で映像を記録します。 「ワイド効果」の「ワイド」や「シネマ」(LISTIO) ページ)と合わせて使う と、古い白黒映画のよう な雰囲気をお楽しみいた だけます。		
B/W 白黒	映像を白黒で記録します。 「ワイド効果」の「ワイド」や「シネマ」と合わせて使うと、白黒映画のような雰囲気をお楽しみいただけます。		
映画効果	早いコマ落とし効果を付けて映像を記録します。		
ストロボ	コマ落としの効果で、連続写真のように記録します。		

●アイコンが点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能は動作しません。(☞83ページ)

プログラムAEを設定する

- 電源ダイヤルを「M」に合わせ、 メニューダイヤルを押す
 - サニュー画面が表示されます。



- メニューダイヤルで「置」を選び、ダイヤルを押す
 - プログラム AE メニューが表示されます。
- | 1/80 シャッター1/80 | 1/80 シャッター1/80 | 1/80 シャッター1/80 | 1/80 シャッター1/1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80 | 1/80
- **3** メニューダイヤルでお好みのプログラム AE を選ぶ





<プログラム AE をやめたいときは>

- 手順 ③ で「切」を選択します。「切」が表示されるまでメニューダイヤルを回してください。
- シャッターモードまたはスポーツモードを使うと きは

シャッタースピードが速くなればなるほど画面が暗くなります。できるだけ明るい場所で撮影してください。

プログラムAE設定と場面切替設定(13〒80ページを一緒に使うと


さらに効果的なビデオ撮影をお楽しみいただけます。ただし、場面切替設定と一緒に使えないプログラム AE があります。プログラム AE 設定アイコンが点滅して、使えない機能であることをお知らせします。

暗い場所で撮影する(ナイトアイ)




● 暗い場所の映りにくい被写体を撮影するとき

被写体の明るさに応じてビデオカメラがシャッタースピードを自動調整して、被写体を最大約30倍まで明るくさせて撮影することができます。 照明を点灯させたくないときなどにお使いください。



■ 電源ダイヤルを「M」に合わせる



ナイトアイボタン

- ナイトアイボタンを押す
 - ●「፴ | マークが表示されます。

<ナイトアイをやめたいときは>

再度、ナイトアイボタンを押します。

- ●撮影した映像は、コマ落としの効果がついたようになります。●ナイトアイが働いているときは、ピントが合いにく
- ●ナイトアイ設定中でも被写体が明るいときは、「A」 マークが表示されずナイトアイは働きません。


くなりますので三脚を使用することをおすすめしま

- ●ナイトアイ設定中は、働かない機能があります。この場合、その機能のアイコンが点滅、または表示されません。(プログラムAEの一部(☞82ページ)、 感度アップ(☞98ページ)、手振れ補正(☞100ページ))
- 84

編集

撮影した映像を 編集して楽しもう!

撮影した映像をVHSテープにダビングして友人などに送ったり、ビデオカメラから他のビデオ機器にデジタルダビングしたりできます。また、付属のリモコンを使えば、後からナレーションやBGMなどを入れるアフレコ編集や、タイトルなど別の場面を挿入するインサート編集などが楽しめます。





アフレコ編集



インサート編集


ダビングする	86
, デジタルダビングする	
・ 音声を加える (アフレコ編集)	
ー,	
コラム:知って得するビデオ撮影のコツ(結婚式編)	

ダビングする

本機を再生側として使う



S映像端子付きのビデオデッキと本機をS映像コードを使ってダビングすると、より高画質の映像をダビングできます。



- 電源を入れない状態で 本機のAV入力/出力端子と ビデオデッキの映像/音声入 力端子を映像/音声コードで 接続する
 - S映像コードでビデオをダビングする ときは、本機のS2入力/出力端子とビ デオデッキのS入力端子を接続してく ださい。
- 全 本機を再生し、ダビングしたいところで ビデオデッキの録画ボタンを 押す
 - ダビングをやめるときは、ビデオデッキの停止ボタンを押してください。

●画面の文字や表示を消すには

再生日時/表示メニューで、次のように設定してください。(『*****104ページ)

・画面表示切替→「モニター」または「切」

・日時表示→「切」

· タイムコード→「切 |

●ご使用になるビデオデッキの取扱説明書もご覧ください。


本機を録画側として使う




● VHS テープなどから DV テープへダビングしたいとき

ビデオデッキなど、DV端子を持たないビデオ機器からビデオカメラへダビングできます。

- 電源を入れない状態で本機のAV入力/出力端子とビデオ機器の映像/音声出力端子を映像/音声コードで接続する(1886ページ)
 - S映像コードでダビングするときは、本機のS2入力/出力端子とビデオ機器のS出力端子を接続してください。
- テープへ記録する録画モード (SPまたはLP) を選ぶ (☞ 48ページ)
- (イ) ビデオ機器の電源を入れる
- 4 電源ダイヤルを「再生」に合わせる
- 5 メニューダイヤルを2回押す
 - ビデオ再生モードメニューが表示されます。
- メニューダイヤルで「アナログ入力」を選び、ダイヤルを押す
- 7 メニューダイヤルで「入」を選び、ダイヤルを押す
- メニューダイヤルを2回押す
 - 通常の画面に戻ります。
- 撮影ボタンを押す
 - 録画一時停止状態になり、画面に「アナログ入力」と表示されます。
- ビデオ機器を再生し、ダビングしたいところで 撮影ボタンを押す
 - 録画を開始し、 表示が回転します。
- 🚺 録画を止めたいときは、再度撮影ボタンを押す
 - 録画一時停止状態に戻り、 表示の回転が停止します。





●他のビデオカメラから本機へダビング することもできます。






デジタルダビングする

本機を再生側として使う



●DV 入力端子付きのビデオ機器へダビングしたいとき

デジタル信号でダビングするために画質や音質の劣化がほとんどありません。



- 電源を入れない状態で 本機と DV 端子付ビデオ機器 を DV ケーブルで接続する
 - DVケーブル (別売) で、本機のDV入力/ 出力端子と DV 端子付ビデオ機器の DV 入力端子を接続してください。
- 本機を再生し、ダビングしたいところで DV 端子付ビデオ機器の録画 ボタンを押す

再生側が映像の乱れた部分や無記録部分を再生すると

異常な映像が記録されたりダビングが停止することがあります。

再生時に「場面切替」「演出効果」「デジタルズーム」「記念写真」を設定していても

DV 出力端子からは、テープの通常再生映像のみ出力されます。


DV入力

本機を録画側として使う




●DV 出力端子付きのビデオ機器からダビングしたいとき

デジタル信号でダビングするために画質や音質の劣化がほとんどありません。



- 電源を入れない状態で
- 本機と DV 出力端子付きのビデオ機器を DV ケーブルで接続する
 - DV ケーブル (別売)で本機のDV 入力/出力端子とDV 出力端子付きビデオ機器のDV 出力端子を接続してください。
- テープへ記録する録画モード (SPまたはLP) を選ぶ (☞ 48ページ)
- 3 電源ダイヤルを「再生」に合わせる
- 4 ビデオ機器の電源を入れる
- 撮影ボタンを押す
 - 録画一時停止状態になり、画面に「DV 入力」と表示されます。
- DV 端子付きビデオ機器を再生し、ダビングしたいところで 撮影ボタンを押す
 - 録画を開始し、 表示が回転します。
- **☞** 録画を止めたいときは、再度撮影ボタンを押す
 - 録画一時停止状態に戻り、 表示の回転が停止します。
- 再生側が映像の乱れた部分や無記録部分を再生すると
 - 異常な映像が記録されたり、ダビングが停止する ことがあります。



· 切 (先曜)

S2出力端子、AV出力端子から信号が出力されません。




89

音声を加える(アフレコ編集)




録画モードSPで、音声モードを12bitで撮影しておくと、後でオリジナルテープにナレーションなどを追加することができます。アフレコ編集は、付属のリモコン(『3644ページ)を使用して行います。






- リモコンのアフレコボタンを押しながら一時停止ボタンを押す
 - 画面にアフレコ編集アイコンが表示されます。




● アフレコ編集で吹き込んだ音声は 場影時の音声とは別に、アフレコ

撮影時の音声とは別に、アフレコ編集した声がステレオ音声で記録されます。

- 再生ボタンを押し、ビデオカメラのマイクに向かってナレーションなどを吹き込む
 - アフレコ編集が始まり、吹き込んだ声が記録されます。



停止ボタンを押して、アフレコ編集を 終了する



●アフレコ編集した音声を聞きたいときは(ISF66 ページ)

●別の場面からアフレコ編集を再開したいときは リモコンの「一時停止ボタン」を押します。ビデオが静止画になります。リモコンの停止ボタンを押してアフレコ編集を終了し、アフレコ編集を再開したい場面を表示させてから再び編集を行ってください。

●テレビから「ピー」、「ウワーン」というノイズ音が出るときは

テレビからビデオカメラを離すか、テレビの音量を下げてください。

●外部機器を使ってアフレコ編集したいときは

外部機器をAV入力/出力端子に接続して、ビデオ再生モードメニューの「アナログ入力」を「入」にしてください。(ms 123 ページ)「マイク」表示が「AUX」に変わります。

●画面に「音声アフレコできません」と表示されたときは(☞43ページ)


LPモードで撮影したテープ、16bitで音声を記録したテープ、誤消去防止用ツマミが「SAVE」側になっているテープ、およびテープの無記録部分ではアフレコ編集できません。

映像を入れかえる(インサート編集)




^{kk} ●撮影したテープにタイトルなどを入れたいとき

録画モードSPで撮影済みのテープに、後でタイトルなど別の場面を挿入することができ ます。タイトルを書いた紙などを用意してからインサート編集を行ってください。イン サート編集は付属のリモコン(12344ページ)を使用して行います。



- テープを再生し、インサート編集を終 える場面でビデオカメラを一時停止す る
 - 終える場面のタイムコードを確認してください。タイ ムコード表示が出ていないときは(16870、104ページ)






- ●インサート編集すると、オリジナルの映像はト書 きされてなくなります。
 - ●インサート編集中、映像に変化をつけたいときは (1282ページ)





- **3** リモコンのインサートボタンを押しなが ら一時停止ボタンを押す
 - 画面にインサート編集アイコンが表示されます。



インサートするタイトルなどをカメラに映るようにしてリモコンの「スタート/ストップ」ボタン(またはビデオカメラの撮影ボタン)を押す



- りモコンのスタート/ストップボタンを押して、手順 ① で確認したタイムコードの位置でインサートを終了する
- りモコンの停止ボタン(■)を押して、
 インサート編集を終了する
- ●画面に「インサート録画できません」と表示されたときは(12343ページ)

LPモードで撮影したテープ、誤消去防止用ツマミが「SAVE」側になっているテープ、およびテープの無記録部分ではインサート編集できません。



知って得する ビデオ撮影のコツ

一生の思い出になるように演出しましょう

ポイント

式次第を事前に確認 し、司会者と打ち合 わせをして式の流れ を把握しておきます。

ポイント

会場を下見して、広さや照明、明るさ、電源などをチェックしておきます。

ポイント3

長時間の撮影になる ので、ACアダプター や三脚などを用意し ておきます。

結婚式編

1 会場



フェードインなど を利用して会場の 入口や立て札を撮 影しましょう。

7 入場シーン



入場の少し前から 撮影をスタート。 入場の瞬間をしっ かり狙います。

3 来賓の様子



新郎・新婦だけで はなく、来賓の喜 びの表情なども撮 影しておきます。

Д ケーキカット



ウエディングケー キに入刀の際は、 手元のアップも忘 れずに。

5 余興



余興はズームアウ トした全体イメー ジと、表情のアッ プを撮ります。

んキャンドルサービス



ローソクのアップ、 2人の表情、手元 のアップ、来賓の 顔などを撮ります。

7 花束贈呈



花束のアップ、受け取っている様子、 父親の涙などを ズームインして。

₿ 送賓(お見送り)



お送りしている 2 人の表情からフェ ードアウトしてエ ンド。

パソコン

パソコンに画像を 取り込んで楽しもう!

ビデオカメラとパソコンをUSBケーブルで接続すると、テープに撮影した映像やリアルタイムの映像をパソコンに取り込むことができます。取り込んだ映像は、メールに添付したり、ホームページに活用して楽しめます。





パソコンに動画や静止画をコピー


パソコンにつなぐ.......96

パソコンにつなぐ

USBケーブルで接続する

付属の CD-ROM からお使いのパソコンにソフトウェアをインストールすると、USB ケーブルを使用して、テープに記録した映像やビデオカメラで映しているリアルタイムの映像を動画として取り込むことができます。

- ・パソコンの操作については、パソコン付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ソフトウェア (CD-ROM) やUSBケーブルの取り扱い、および接続時の本機の操作については、別冊のソフトウェア取扱説明書をご覧ください。




で注意

- 本機の電源には、AC アダプターをお使いになる ことをお勧めします。
- ●USBケーブルをUSBハブに接続して正常に動作 しないときは、パソコン本体のUSB端子と接続し てください。
- ●USBケーブルの延長ケーブルは使用しないでください。

メニュー 設 定

メニューの設定を 変更しよう

メニューにはいろいろな設定があります。ビデオカメラの操作に慣れ てきたら、設定内容を変更してビデオカメラを使いこなしましょう。



フルオートメニューについて	98
フルオートメニューの設定方法	
マニュアルメニューについて	
マニュアルメニューの設定方法	101
システムメニューについて	102
システムメニューの設定方法	103
日時/表示メニューについて	104
日時/表示メニューの設定方法	105
— • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

フルオートメニューについて

電源ダイヤルでMを選択しているときにメニューダイヤルを押して、ビデオカメラの撮影設定を変更する方法を説明します。

設定内容は、電源ダイヤルが「撮影 | および「M | の両方で働きます。





項目	設定内容	機能	参照
録画モード テープの撮影時間が1.5倍になる	SP	アフレコ編集とインサート編集 を可能にする	© 90 © 92
	LP	撮影時間をSPモードの1.5倍にする	₽ 3748
音声モード	12bit	アフレコ編集を可能にする	₽ 390
アフレコ可能なモードで録音する	16bit	高音質で録音する	
ズーム	16倍	光学ズーム(画質が劣化しない)	₽ \$55
ズーム倍率の上限を設定する	40倍	デジタルズーム	
	200倍	デジタルズーム	
記念写真モード	フル	全面に静止画を表示する	₽ \$\$56
静止画の演出方法を設定する	ピンナップ	白フチと影をつける	
	フレーム	白フチをつける	
感度アップ	切	自然のままの明るさにする	
撮影の感度を設定する	AGC	電気的に感度を上げる	_
	オート 🔆 A	シャッタースピードの調整で感度を上げる	

お買い上げ時の設定値は、 で表示してあります。

補足説明

録画モード

- ・ 本機の 「LP」 モードで撮影したテープは本機で再生することをおすすめします。 他のデジタルビデオでは うまく再生できない場合があります。
- ・ビデオ再生モード設定メニューにある「録画モード」でも「SP」、「LP」の設定を切り替えることができます。

音声モード

- ・アフレコ編集をするには、あらかじめ「12bit」に設定して撮影してください。一方、「16bit」に設定すると、より高音質で録音できます。
- どちらのモードでも、ステレオで録音されます。

ズーム


16倍まではレンズの機能で映像をズームしますが、16倍以上は映像をデジタル処理してズームするため、 映像品質が少し劣化します。

感度アップ

- ・「AGC」で撮影した画面は、デジタル映像を処理して実際よりも明るい映像を記録します。ただし、映像がザラザラした感じになります。
- ・「オート」で撮影した画面は、自動的にシャッタースピードを調整して、実際よりも明るい映像を記録します。 ただし、被写体の動きは多少不自然になります。

フルオートメニューの設定方法

- 例)「記念写真モード」を「フレーム」に変更する
- 電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す
 - メニューが表示されます。



- メニューダイヤルで「A」を選び、ダイヤルを押す
 - フルオートメニューが表示されます。



メニューダイヤルで「記念写真モード」 を選び、ダイヤルを押す



メニューダイヤルで「フレーム」を 選び、ダイヤルを押す





設メ ニュー 定 ー

り メニューダイヤルを2回押す ・ 撮影画面に戻ります。



マニュアルメニューについて

電源ダイヤルで「M」を選択しているときにメニューダイヤルを押して、ビデオカメラの撮影設定を変更する方法を説明します。

設定内容は、電源ダイヤルが「M」のときのみ働きます。





項目	設定内容	機能	参照
手ぶれ補正	切	_	_
手ぶれ補正をやめる	入 (4))	手ぶれで映像が振れない	
テレマクロ	切	T側(望遠側)で1mまで接近可能	☞56
接写を設定する	入	T側(望遠側)で60cmまで接近可能	
ワイド効果	切	_	
ワイドテレビに合わせた画面にする	シネマ 🗀	映画風に上下に黒い帯が入る	l —
	ワイド 🔯	ワイドテレビと同じ横長の画面になる	
ボイスポジション	切	自然な音声を録音する	
録音される雑音を軽減する	入	風による雑音を軽減して録音する	

- お買い上げ時の設定値は、 で表示してあります。
- 電源ダイヤルが「撮影」のときは の設定で動作します。

補足説明

手ぶれ補正

- ・デジタル処理するため、多少映像品質が劣化します。
- 「フルオート」モードの手ぶれ補正は「手ぶれ補正」を「切」に設定していても、自動的に「入」になります。
- ・三脚などでビデオカメラを固定して撮影するときは 「手ぶれ補正」を「切」にしてください。「入」のまま だと被写体の動きに合わせて必要のない補正を行い、 不自然な映像になることがあります。
- ・手ぶれが大きいときやコントラスト (明暗差) のほと んどない被写体を撮るときは
- 補正できないことがあります。
- ・映像をデジタル処理する機能と同時に使えないものが あります。
- ・手ぶれ補正が働かないときは
 - 「【**▮**】 | 表示が点滅、または表示が消えます。


ワイド効果

- ・普通のテレビ (画面比率 4:3) やファインダー、液晶画面で見るときは ワイド映像は、撮影時、再生時ともに縦長の映像が映ります。シネマ映像は、撮影時、再生時ともに上下 に黒い帯が入った映像が映ります。
- ・**ワイドテレビで再生するときは** ワイドで撮った映像には、ワイド用の識別信号が記録されています。本機のS2入力/出力端子をS映像 コードでワイドテレビに接続してください。テレビのS2端子に接続すれば、ワイド、シネマをテレビが自動判別します。S1端子に接続すると、ワイドを自動判別します。テレビ側にS2またはS1端子がないときは、S端子に接続してください。自動判別はできません(詳細はお使いのワイドテレビの取扱説明書を参照してください)。
- ・ビデオデッキでダビングしたワイド映像を再生するときは ワイド映像になるようにテレビ側でモードを切り替えてください(詳細はお使いのワイドテレビの取扱説 明書を参照してください)。
- ・ワイド映像とシネマ映像を混在させて撮ったときは早送り再生中、巻戻し再生中は、ワイド映像とシネマ映像を判別できません。

マニュアルメニューの設定方法

例)「テレマクロ」を「入」に変更する

- 電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す
 - ●メニューが表示されます。



- メニューダイヤルで「回」を選び、ダイヤルを押す
 - ▼ニュアルメニューが表示されます。



- **3** メニューダイヤルで「テレマクロ」を 選び、ダイヤルを押す
 - 「切」と「入」が表示されます。



メニューダイヤルで「入」を選び、 ダイヤルを押す



り メニューダイヤルを2回押す ● 撮影画面に戻ります。





システムメニューについて

電源ダイヤルでMを選択しているときにメニューダイヤルを押して、撮影設定を変更する 方法を説明します。設定内容は、電源ダイヤルが「撮影」および「M」の両方で働きます。





項目	設定内容	機能	参 照
ブザー	切	操作音を消す	_
操作音を消す	ブザー	一部の操作のみ音を出す	
	メロディー	操作するごとにメロディー音を出す	
タリー	切	ランプを消す	
撮影中ランプを消す	入	撮影中にランプが点灯する	
リモコン	切	リモコン操作を無効にする	1 3₹44
リモコンの信号を受け付けないようにする	入	リモコンで操作する	•
デモモード	切	デモンストレーション表示をやめ	1 5 1 5 1 5
演出効果などを		る	
デモンストレーションで確認する	入	カセットが入っていないときにデ	
		モンストレーションを表示する	
優先設定	液晶モニター	液晶画面を優先的に表示	1 3 54
ファインダーを優先に設定する	ファインダー	ファインダーを優先的に表示	₩≫ 34
プリセット	実行	メニューの設定をすべて最初に戻す	_
メニューの設定をすべて最初に戻す	戻る	_	

お買い上げ時の設定値は、 で表示してあります。

補足説明

タリー

- 「入」のとき、撮影中は撮影中ランプが点灯します。
- ・「切」のとき、撮影中でも撮影中ランプは点灯しません。


デモモード

- ・カセットテープを入れずに電源を入れ、「デモモード」を「入」にすると、画面にビデオカメラの機能デモを表示します。 (\mathbf{s} 15ページ)
- ・デモモード表示中にズームスイッチを動かすなどの操作をすると、デモモードを一時的に中断します。 その後約3分間、なんの操作もしないとデモモードが再開します。

システムメニューの設定方法

例)「タリー」を「切」に変更する

- 電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す
 - ●メニューが表示されます。



- メニューダイヤルで「炯」を選び、ダイヤルを押す
 - システムメニューが表示されます。



- メニューダイヤルで「タリー」を選び、 ダイヤルを押す
 - 「切」と「入」が表示されます。



メニューダイヤルで「切」を選び、 ダイヤルを押す



多ニューダイヤルを2回押す・撮影画面に戻ります。





日時/表示メニューについて

電源ダイヤルでMまたは 再生 を選択しているときにメニューダイヤルを押して、ビデオ カメラの画面に表示されるメッセージの表示方法や日時を変更する方法を説明します。







項目	設定内容	機能	参照
画面明るさ	画面の明るさ	液晶画面またはファインダーの明るさを調節する	₽ \$\$54
	切	画面、TV、ビデオデッキに表示を出力しない	
画面表示切替	モニター	TVやビデオデッキに、画面の表示を出力しない	_
	モニター/TV	TVやビデオデッキに、画面と常に同じ表示を出力する	
日時表示	切	表示しない	
Th435/1/	オート	電源を入れたときや再生を始めたときなどに5秒間のみ表示する	₽ \$768
	入	常に表示する	
I	切	表示しない	I \$₹70
タイムコード	入	表示する	LS 70
年月日時計合わせ	年月日、時刻	日時を設定する(「M」に設定したときのみ設定可	I S 104

• お買い上げ時の設定値は、 で表示してあります。

ただし、「画面表示切替」と「日時表示」は撮影日時/表示メニューと再生日時/表示メニューで設定値が 異なります。

撮影日時/表示メニュー:「画面表示切替→モニター/TV」、「日時表示→オート」

再生日時/表示メニュー: 「画面表示切替→モニター」、「日時表示→切」

•「画面表示切替」、「日時表示」、「タイムコード」は、電源ダイヤルを「M」に合わせたときと「再生」 に合わせたときの内容が、別々に設定されます。(撮影日時/表示メニューと再生日時/表示メニューで 別々に設定されます。)

補足説明

画面表示切替

- ダビングや編集を行うときに画面の文字などの 余分な表示を消すために設定します。
- · 日時表示とタイムコード表示については効果が ありませんので、これらを消したいときは、「日 時表示」、「タイムコード」の設定を変更してく
- 撮影日時/表示メニューでは「切」の設定があ りません。

日時表示

・ 日時表示を「入/切」するときに設定します。 (18868ページ)

・ 日時表示を表示すると記録した日時がわかるの で便利です。

タイムコード

・ タイムコード表示を「入/切」するときに設定 します。(1870ページ)

年月日時計合わせ


ご購入時は、日時が設定されています。海外旅 行、時刻がずれたときなどに設定しなおしま す。(LSF 105 ページ)

●「日時表示 |の設定(入/切)はリモコンの「画面表示 | ボタンでも切り替えることができます。

日時/表示メニューの設定方法

例) 年月日と時計を合わせる

- 電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す
 - メニューが表示されます。



- ② メニューダイヤルで「回」を選び、ダイヤルを押す
 - 撮影日時 / 表示メニューが表示されます。
 - 電源ダイヤルが「再生」のときは、「年月日時計合わせ」が表示されません。



- **3** メニューダイヤルで 「年月日時計合わせ」 を選び、ダイヤルを押す
 - 年が変更できるようになります。



- メニューダイヤルを回して正しい年に 合わせる
 - 数値を大きくする→「+」側
 - 数値を小さくする→「一」側
- **5** メニューダイヤルを押す
 - 月が変更できます。







- メニューダイヤルで「戻る」を選び、ダイヤルを2回押す



他

安全上のご注意など

△危険 △警告 △注意

安全上のご注意	107
使用上のご注意	
ビデオカメラについて	
液晶画面について	
カセットテープについて	
バッテリー(充電式電池)をご活用いただくために	
時計用電池について	114
日常のお手入れ	115
海外でお使いになるときは	
保証とアフターサービス	117
ビクターサービス窓口案内	
主な仕様	120
メニュー一覧	122
	124

安全上のご注意

企警告

■ 持ち運ぶときには、液晶画面やファインダーを持たない

・液晶画面、またはファインダーを持って運ぶと、故障したり落として、けがの原因と なります。



■ 不安定な場所に置かない

・ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。





■ 指定の電源電圧以外で使用しない

- ・ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。
- ・火災や感電の原因となります。



■ AC アダプターのコードを傷つけない

- ・火災や感雷の原因となります。
- ・次のようなことをすると、傷つく原因となります。ご注意ください。 加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、 熱器具に近づける。



■ 内部に物を入れない

- ・カセットの出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れないでください。
- ・火災や感電の原因となります。
- 特にお子様にご注意ください。



■ 内部の部品に触らない

- ・カセットの出し入れ口から見える部品に触らないでください。
- ・感電や故障の原因となります。



■ 機器を接続するときは、電源を切る

・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因となります。



■ 分解や改造はしない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による点検、整備、修理は危険です。絶対おやめください。
- ・内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。



■ 自動車などの運転中に使用しない

- 運転をしながら、撮影、再生をすることは絶対におやめください。
- ・交通事故の原因になります。



■ レンズやファインダーを太陽や強い光源に向けない

・レンズやファインダーを太陽に向けたまま放置しておくと、集光により内部部品が破損して発熱し、火災や故障の原因となります。



■ ぬらさない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・風呂場では使用しないでください。
- ・雨天、降雪中、海岸、水辺で使用するときは、ご注意ください。
- ・水などの入った容器(花びん、植木鉢、コップ、化粧水、薬品など)は、こぼれたり しますので、機器の近くに置かないでください。





- 雷が鳴り出したら、電源プラグにはふれない
 - ・感電の原因となります。



- 電源プラグが不完全な接続状態で使用しない
 - ・接触不良で発熱し、火災や感電の原因となります。
 - ・最後までしっかりと接続してください。



■ 電源プラグにほこりや金属物を付着させない

- ・ほこりや金属物を伝わって電気が流れ、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電の 原因となります。
- ・ほこりや金属物が付着しているときは、電源プラグを抜き、取り除いてください。



■上に乗らない

・倒れたり、こわれたりして、けがの原因になります。特に小さなお子様がいるご家庭 ではご注意ください。



八注意

- AC アダプターのコードの部分を持って抜かない
 - ・コードの部分を持って抜くと、コードが傷つき、火災や感電の 原因となることがあります。



- ・ACアダプター本体を持って抜いてください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
 - ・感電の原因となることがあります。



- ■次のような場所には置かない
 - 砂浜などの砂ぼごりのある所
 - ・湿気やほこりの多い所
 - ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たる所
 - 熱器具の近くなど
 - ・真夏の車内など高温になる所
 - ・直射日光の強い所
 - 火災や感電の原因となることがあります。



・バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。





- カセットテープの出し入れ口に手を入れない
 - 手をはさまれてけがをする原因となります。
 - 特にお子様にご注意ください。




■ 本体に衝撃を与えない

けがをするおそれがあります。また、本機が故障する原因となります。

八注意

- 指定以外のアクセサリーを使わない
 - ・性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。
 - ・本機に指定されたものか確かめ、アクセサリーの取扱説明書もよくお読みください。






・高温のため、やけどや髪の毛が燃える原因となります。

- 本機やアクセサリーなどを布などでおおった状態で使用しない。
 - ・熱がこもって変形したり、火災の原因となることがあります。



- ・ACアダプターのコードや接続用コードなどは、足にひっかけると製品の落下や転倒 などによりけがの原因となることがあります。
- ・十分注意して接続、配置してください。








- 別売の三脚を不安定な状態で使用しない
 - ・足などの上に倒れる、けがをする原因となります。また、本機が故障する原因となり ます。
 - ・足などを引っかけないようにご注意ください。強風にもご注意ください。









・正しく取り付けられていないと、落下によりけがや故障の原因となることがあります。



- お手入れするときは、バッテリーをはずす、または電源プラグを抜く
 - ・電源が「切」でも機器に電源が流れていますので感電の原因となることがあります。



- ■5年に一度は内部の点検を販売店に依頼する
 - 内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないで使用し続けると、火災や感電の 原因となることがあります。
 - ・湿気の多くなる梅雨期の前に点検すると、より効果的です。
 - ・費用については、販売店にご相談ください。
- 強い電波や磁気の発生する所、または雷が近いときは使用しない。
 - ・故障の原因となることがあります。
 - テレビの上や近くでは使用しないでください。
 - ・ACアダプターを使用しているときは、なるべく本機から遠ざけてご使用ください。



・本機が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与える原因となります。








ACアダプター、バッテリーやボタン電池について

危険

- AC アダプターを指定の電源電圧以外で使用しない
 - ・火災や感電の原因となります。



- AC アダプターは指定以外のビデオカメラには使わない
 - ・性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。
 - ・指定されたものか確かめ、取扱説明書もよくお読みください。



- ・火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による点検・整備・修理は危険です。絶対におやめください。
- ・内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。



- バッテリーは絶対に分解、加工(はんだ付けなど)、加熱、火中投入などをしない ^
 - ・液漏れ、発熱、破裂、発火し、火災やけがの原因となります。




- ■高温の場所(60℃以上)に置かない
 - ・発熱、破裂、発火の原因となります。



- バッテリーの端子部に金属物 (ネックレスやヘアピンなど) を接触させない
 - ・ショートして発熱し、火災やけがの原因となります。
 - ・持ち運びの際にはキャップを取りつけて、金属物と端子が接触しないようにしてください。



- ボタン電池の端子部 (⊕ と ⊝) に金属物 (ネックレスやヘアピンなど) を接触させない
 - ・液漏れ、発熱の原因となります。
 - ・持ち運びの際にはビニール袋などに入れ、金属物と端子が接触しないようにしてください。



・液漏れ、破裂などの原因となります。



ACアダプター、バッテリーやボタン電池について

⚠警告

■指定以外のボタン電池は使わない、また液漏れを起こしたバッテリーやボタン電池を使わない



- ・液漏れを起こした電池はショートによる発熱で、さわるとやけどをする原因となります。
- ・電池を入れる前に品番をよく確かめてください。
- ・電池の液が漏れたときは、電池取り付け部の液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- ・電池の液が身体や衣服についたときには、水でよく洗い流してください。万一、目などに液が入った場合はきれいな水で洗った後、ただちに医師に相談してください。
- ボタン電池は幼児の手の届かない所に置く
 - ・万一、誤って飲み込んだときは、ただちに医師と相談してください。



- ■濡れたバッテリーは使わない
 - ・故障、感電、発熱、発火の原因となります。



企注意

■ ボタン電池を入れるときは、極性表示(① と 〇)の向きに注意する



・機器の指示通りにボタン電池を入れてください。間違えると電池の破壊、液漏れにより、火災やけが、周囲を汚す原因になることがあります。

■ 通電中のACアダプターや充電中のバッテリーに長時間触れない



・温度が上がり、長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

使用上のご注意

ビデオカメラについて

■ 本機は DV 方式のデジタルビデオカメラです。 従来式のビデオ、およびDV方式以外のデジタルビデオとは互換性がありません。



- ■電源(バッテリーやACアダプター)をはずすときは、必ず電源が「切」になっていることを確認してください。
 - ・ビデオカメラの動作中に電源を外すと、テープを傷めたり誤動作の原因 になります。
- 長時間使用しないときは電源ダイヤルを「切」にしてください。
 - ・長時間電源を入れたままにしておくと、ビデオカメラの表面が温かくなります。長時間使用しないときは電源を「切」にしてください。
- ビデオカメラを保管するときはカセットテープを出し、電源を切り、バッテリーをはずしてください。
 - ・機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて動作を 点検してください。

液晶画面について

- 液晶画面の表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。
 - ・傷がついたり割れたりして故障の原因となることがあります。
- ファインダーや液晶画面に小さな光る点や黒い点が出ることがあります。
 - ・ファインダーや液晶画面には99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の小さな光る点(赤、青、緑)や黒い点が出ることがあります。(故障ではありません。)
 これらはテープに記録されません。

カセットテープについて

■ 本機は DV 方式のデジタルビデオカメラです。

MINI マークの付いたデジタルビデオカセットテープをご使用ください。

■ 大切な録画を消してしまわないように注意してください。

・保存しておきたい録画済みテープは、カセット背面にあるツマミを「SAVE」の矢印方向に引いてください(ツマミを「REC」の方向に引くと、再び録画できます)。



■事前に試し撮りをしてください。

・大切な録画をするときは、事前に試し撮りを行い、正常に録画、録音されていることをご確認ください。

■ 内容の補償についてはご容赦ください。

・万一、ビデオカメラ、カセット等の不具合により正常に録画、録音や再生ができなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

■ 権利者に無断で使用できません。

・ あなたがビデオカメラで録画、録音したビデオは個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

■撮影を制限している場所があります。

・鑑賞や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場所がありますのでご注意ください。

■ モザイク状のノイズが出る場合があります。

- ・LPモードで録画されたテープは、他のLPモードのついたデジタルビデオで再生した場合、モザイク状のノイズが出る場合があります。また、LPモードのないデジタルビデオでは正常に再生できません。
- ・LPモードでは、SPモードに比べ、音切れやノイズが出やすくなります。 大切な撮影には SPモードをご利用ください。
- カセットテープは湿気が少なく風通しのよい、カビの発生しない 場所に保存してください。

バッテリー(充電式電池)をご活用いただくために

■ リチウムイオンバッテリーの特性をご理解ください

リチウムイオンバッテリーは小型で高容量のバッテリーです。しかし、 冬場の屋外などの低温(10℃以下)でバッテリーが冷えている場合、 バッテリーの使用時間が短くなる特性があり、動作しないことがありま す。このような時は、バッテリーをポケットに入れるなどして温かく し、撮影前にビデオカメラに取り付けてください。バッテリー自体が冷 えていなければ、ビデオカメラの動作 L問題ありません(カイロなどを で使用になっている場合は、直接カイロがバッテリーに触れないように ご注意ください)。



■ リチウムイオンバッテリーの保管にご注意ください

- ・充電された状態で長期間保管すると特性が劣化することがあります。
- ・しばらく使わない場合は、使い切った状態で保管してください。
- <残りの容量を使い切るには>
- (1) カセットテープを入れずに電源を入れる
- (2) ビデオカメラの電源が自動的に切れたらバッテリーを取り出す
- ・長期間保管する場合は、半年に一回程度充電した後、使い切ってから保 管してください。
- 使用しないときは必ずバッテリーをビデオカメラから取りはずしてくだ。 さい。取り付けたままにしておくと、電源が切れていても微量の電流が 流れていますので、バッテリー残量が少なくなります。
- ・涼しい所で保管してください。周囲の温度が15℃~25℃くらいの乾 燥した所をおすすめします。暑い所や極端に寒い所は避けてください。
- ・ご使用にならないときはバッテリーキャップを取り付けて保管してくだ さい。



お願い リチウムイオンバッテリー(充電式電池)のリサイクルについて



美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 ご不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店 へご持参ください。

安全のため、充電式電池にはバッテリーキャップを取り付けるか、金属部にセロハン テープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

■充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関するお問い合わせ先 小型二次電池再資源化推進センターホームページ http://www.jbrc.com/ ホームページがご覧になれない場合は、裏表紙のお客様ご相談センターにお問い合わせください。

時計用電池について

・日時を記憶するために電池が内蔵されています。電池の容量がなくなると、バッテリーやACア ダプターの電源をはずしたとき日時情報が失われます。電池の交換は最寄りの「ビクターサービ ス窓口 | にご相談ください。(18118ページ) 日時の合わせ方については、18105ページをご覧 ください(日時を合わせなくても、ビデオカメラで撮影をすることはできます)。

日常のお手入れ

本体の汚れを取る

バッテリーやACアダプターをはずして電源を切ってから、次のようにお手入れしてください。

- 汚れを乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- · ひどい汚れは水で薄めた中性洗剤に布を浸して固く絞ってから汚れを拭き、乾いた布で水分を拭き 取ってください。



- ●ベンジンやシンナーは使用しないでください ボディの損傷や故障の原因になります。
- ●化学ぞうきんや洗剤をご使用になるときはご使用になる製品の注意書きに従ってください。

レンズや液晶画面のゴミ・汚れを取る

■ レンズの汚れを取るには

市販のレンズブロワーでホコリを落とし、市販のクリーニングクロス、または市販のレンズクリーニングペーパーなどで汚れを落としてください。汚れたまま放置しておくと、カビなどが発生することがあります。


■ 液晶画面の汚れを取るには

市販のレンズブロワーでホコリを落とし、市販のクリーニングクロスなどで汚れを落としてください。

海外でお使いになるときは

付属のACアダプターは海外でも使用可能です。バッテリーをビデオカメラに取り付けて 充電したりコンセントから直接電源を確保できます。ただし、コンセントの形状は国に よって異なります。訪問国のコンセントに合った変換プラグをご用意ください。詳細は旅 行代理店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

コンセントの形状と使用する変換プラグ



現地のテレビで再生する

NTSC 方式の映像、音声入力端子付きテレビが必要です。NTSC 方式を採用している国、 および地域は以下の通りです。

- ●アメリカ合衆国
- ●プエルトリコ
- ●バルバドス
- ●キューバ ●フィリピン
- ●チリ
- ●コロンビア
- ●台湾

- ●バミューダ
- ●バハマ
- ●カナダ
- ●米領サモア
- ●韓国
- ●コスタリカ
- ●メキシコ
- ●ニカラグア

- ●パナマ
- ■エルサルバドル
- ●ペルー
- ●グアム
- ●グァテマラ ●ミクロネシア
- ●スリナム
- ●ハイチ

- ●エクアドル
- ●ベネズエラ
- ●ミャンマー
- ●ボリビア
- ●ホンジュラス
- ●ドミニカ
- ▶リニダード・トバコ

●再生できるテープは

日本と同じNTSC方式で撮影したミニDVテープ が再生できます。

●ビデオカメラが海外で故障したときは

- · 🛐 118 ページ 「ビクターサービス窓口案内 L の 「海 外主要都市でのビデオムービーご相談窓口」にご相 談ください。日本語での対応ができない窓口もあり ます。海外では日本の保証書は適用されません。
- · その他の地域に関しては、日本にお持ち帰りに なった後、お買い上げ販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

保証書(別途添付しています)

保証書は、必ず「お買い上げ日・ 販売店名」等の記入をお確か めのうえ、販売店から受取っ ていただき、内容をよくお読 みになってから大切に保管し てください。保証期間は、お 買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、デジタルビデオカメラの補 修用性能部品を、製造打ち切り後、 最低8年間保有しています。性能部 品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄り の「ビクターサービス窓口」(123¹18 ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼される場合(持込修理)

26~32ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびデジタルビデオカセットなどの不具合により、正常に撮影や再生できなかった場合の内容の 補償については、ご容赦ください。

ご連絡していただきたい内容

品		名		デジタ	ルビ	デオ	カメラ
型		名		G	R-D	50	K
お買い	ル上に	ガ日		年	F.		日
故障	のお	犬況	できるだけ具体的に				
ご ・	住	所					
お	名	前					
電話	番	号	()		-	

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店にて修理させてい ただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。

愛情点検

● 長年で使用のデジタルビデオカメラ の点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあ ります。



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像が出ない。
- ●異常な臭いや音がする。
- ●水や異物が入った。
- ●その他の異常な故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源 を切り、必ず販売店に点検を ご相談ください。

ビクターサービス窓口案内



ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都県	府 名	拠点名	名	TEL	₩	所	在	地	都県	府名	拠	点名	TEL	₩	所	在	地
				北	海道								東	京			
		札(幌S	.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区	享別東5条	≹1丁目2-29			【出張	修理専門	引のご相談窓口	l			
l		旭 川S	.C.	(0166) 61-3659		旭川市神居二	_条3-2-	15			首都圏サー	-ビスセンター	(03) 5803-2888	279-0001	千葉県浦安	市当代島	∄2-13-27
l		北 見S	.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町	T4-7-19)	1		【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	<u> </u>		
北淮	消	釧路S	.S.	(0154) 24-0797	085-0005	釧路市松浦町	T3-3		1		本	郷S.C.	(03) 5684-8254	113-0033	東京都文京区本	郷3-14-7 ビ	クター本郷ビル1F
100	7.0	帯広S	.S.	(0155) 24-4493	080-0806	帯広市東六条	秦南12-1	11	1		秋菊	集原S.S	(03) 3251-2128	101-0021	東京都千代	田区外神	≢⊞1-6-6
l		函館S	.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4	4-16函館王	5稜郭MFビル1F	東	京	練	馬S.C.	(03) 3993-7520	176-0014			
l									1		X	⊞S.C.	(03) 3727-9385	145-0062			
												子S.C.	(0426)46-6914	192-0045			
l				東	北						_		(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
		青 森S	.C.	(017) 723-2261	030-0844	青森市桂木4	-6-17		1								
青	森	八戸S		(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪2	-2-36		1				『門】のご相談窓				
l		弘 前S	.S.	(0172) 28-0165	036-8084	弘前市高田1	-13-1				首翻バン	テナンスセンター	(03)3874-5231	110-0003	東京都台東	区根岸5	-4-3
ш	≢	盛岡S	.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田	日9地割2	24-1	1				埼	玉			
岩	+	水 沢S	.S.	(0197) 22-2773	023-0815	水沢市天文台	☆通り3-	12			【出張	修理専門	別のご相談窓口				
		秋 田S	.C.	(018) 824-3189	010-0953	秋田市山王中	園町4-	-1	1				(03) 5803-2888		千葉県浦安	市当代島	32-13-27
秋	田	大 館S		(0186) 43-0980		大館市美園町			1		【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	80		
		横手S		(0182) 32-8873		横手市赤坂守			埼	玉	X	宮S.C.	(048) 654-5241	330-0037	さいたま市	東大成田	J2-658-1
宮	城	仙 台S				仙台市若林区			1		能	谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7	-39ツイン	ハイツ石山B
	794	石 巻S				石巻市門脇守		地8-18					(
山	形	山 形S		(023) 642-0279		山形市松山3			1								
-	/12	酒 田S		(0234) 26-7145		酒田市亀ヶ崎			\vdash	_			44	* III			
l		郡山S				郡山市堤1-3			\vdash				神	奈 川			
福	É	いわきS		(0246) 27-7991		いわき市内組							】のご相談窓口		I or many stanta		
"	ш,	会津若松S				会津若松市表町1-			1				(03) 5803-2888			市当代區	B2-13-27
		福島S	.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内容	字南原26	6-1					、補修用部品】				
				関東・		越			2:00	奈川	横川	浜S.C. 崎S.C.					
新	潟	新 潟S		(025) 242-3431					142	75.71I	平		(044) 975-1879				(弗2石原ビル)
		長 岡S 上 越S		(0258) 24-8391	940-0012 942-0081	長岡市下下約 上越市五智1	£2-1366	6-1				琢S.C. 原S.C.	(0463) 36-2160				
l		上 越S	.5.	(0255) 45-1734	942-0081	上越巾五省	-11				111 15	深る. し.	(042)776-2052	229-0004	相模原市古	帰3-7-4	
長	野	長 野S	С	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合業	FERGE 2	.1	1								
 ^	-,	松本S		(0263) 25-9165	390-0828	松本市庄内2							静	岡	•		
l				(,							静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8043	静岡市中田本	町62-31	中田ビル1階
		【出張修理	専門	】のご相談窓口					1		沼	津S.S.	(055) 922-1557	410-0041	沼津市筒井		
l		首都圏サービスセン	ンター	(027) 255-5982	279-0001	千葉県浦安市	5当代島	2-13-27	静	畄		松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島		
群	馬	【お預かり作	修理	、補修用部品】	のご相談窓								· ′				
l	ı	前橋S	.C.	(027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町	J1-19-1										
									\vdash				古 3	車・北 降	t-		
栃	木	宇都宮S	.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東征	雪郷3-5-	22	\vdash	_	4 ±	屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041		本町もつ	·拉鹏田101 4
\vdash	_										三	座S.C. 河S.C.	(0564)51-5931	444-0833			ンTT毎田 Z ⁻
I		土」浦S		(0298) 21-8756	300-0813	土浦市富士的			₩	知		柄S.S.	(0532)64-0815	440-0853			
茨	城	水 戸S	.S.	(029) 246-1560	310-0836	水戸市元吉田	出出] 107	/	~	/	묘	100.0.	(0302)04-0013	440-0000	豆间川紅豚	3-13-1	
L.	7.11																
山	梨	甲府S	.S.	(055) 237-4016	400-0864	甲府市湯田2	-11-5		뺘	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐	南3-1-2	\exists
									~	_		+0.0.	(000)2711017	000 000	X-10 7 KL	+,O . L.	´
				Ŧ	葉				\vdash	~	Ξ	重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀	木2-15-1	, —
l				】のご相談窓口					ΙΞ	重		≢ S.S.	(059) 229-7780	514-0815			
ı				(03) 5803-2888			5当代島	2-13-27			Ι ΄						-
l				、補修用部品】													
ı		千 葉S				千葉市美浜[2			富	山	富	ЩS.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口	町4丁目	1-3
Ŧ	葉			(04) 7175-4322		柏市豊四季5			1		_		,				
ı		浦安S	.S.	(047) 353-6189	279-0001	浦安市当代島	32-13-2	27	石	Ш	숲	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保	本4丁目	65-17
1									1								
1									福	#	福	#S.S.	(0776) 53-6916	910-0843	福井市西開	発3-211	
L									L								
	40		0 10	変更になる場合	V - V - V	++0-2 +	2 1.14		* *	_							1002

都府 県名	拠点名	TEL	•	所	在	地	者県	府 名	拠	点名	TEL	₩	所 在	地
			近 畿								中	国		
滋賀		(077) 582-5812		守山市浮気町	T268		岡	山	岡				岡山市西古松西町	
	【出張修理専門	引】のご相談窓[⊐						広	島S.C.			広島市中区光南3-9	
京 都	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	区田川2	-4-28	広	島	福	ЩS.S.	(084) 931-6984	721-0973	福山市南蔵王町3-5	5-15
水 100	【お預かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口										
	京 都S.C.	(075) 644-0247	612-8401	京都市伏見区深	草下川原	原町31番地の1	 		ш	ПСС	(082) 072-2708	754-0022	吉敷郡小郡町花園	#T5.20
							ш	П	徳				徳山市野上町2-35	-10 20
京都北部	福知山S.S.	(0773)22-8664	600 0050	短知山本原	5 MT 1 1 5		-	-					下関市熊野町2-14-	-23
水和礼間	佃刈川3.3.	(0773)22-0004	020-0039	個別山川序 2	Қ Ш Ј 140)-2	╙				, ,			
							_		-	1000	四	国		
	【出張修理専門	引】のご相談窓口	⊐				香徳	川島	高徳	松S.C.			高松市田村町205- 徳島市沖浜2-37	1
奈 良	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	⊠田川2	-4-28	高	知	高				高知市高須新町4-1	143
示 尺	【お預かり修理	型、補修用部品】	のご相談	窓口			[6]	М	松				松山市中央1-4-12	140
	奈 良S.C.	(0744)24-6271	634-0007	橿原市葛本田	T834-2		靈	媛					宇和島市坂下津甲	407-40
		(, ,					~	///			(0000)_0		7 11.201.201.201	
	【出張修理専門	L 引】のご相談窓[九州・沖縄							
	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	区田川2	-4-28			福	岡S.C.			福岡市博多区博多	駅前4-16-1
	【お預かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口			福	岡	久	留米S.S.	(0942)39-3495	830-0038	久留米市西町字神	浦1-1192
		(06) 6304-5731			▼田川2	-4-28		智	北九	州S.C.	(093) 921-3981	802-0065	北九州市小倉北区	片野2-15-12
大 阪		(06)6768-5489						^						
	堺 S.C.	(072) 254-2881	591-8032	堺市百舌鳥梅田]3丁目2 ⁻	1-2 伊助ハイツ								
	【業務用機器事	- 専門】のご相談第	窓口				長	崎	長				長崎市城山町9-13	
	大阪メンテナ						H						佐世保市木風町14 大分市大道町4-1-2	
	ンスセンター	(06)6304-6715	532-0027	大阪市淀川区	⊠田川2	-4-28	大熊	分本	大熊	分S.C.			大分巾大垣町4-1-2 熊本市近見8-1-10	!
							-		宮				宮崎市霧島町3-59	
和歌山		(073) 472-6799					宮	崎	延				延岡市惣領町24-3	
	田 迎S.S.	(0739)22-9976	646-0031	田辺市湊158	31-12		鹿	児島	鹿児		(099) 282-8818		鹿児島市田上7丁目	9-8
							沖		沖	縄S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野湾市真	志喜1-13-16
		引 のご相談窓口					L							
兵 庫	大 阪S.C.	(06)6304-5731	532-0027	大阪市淀川区	⊠田川2	-4-28	⊢			. mente //		陰		
中東部	【お預かり修理	里、補修用部品】	のご相談	窓口						7ター販売 (桁 スセンター			 5 松江市学園1丁目	10.00
	神 戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央図	区磯上道	<u>1</u> 3-2-16	島	根		スセンター ・米子担旨		090-082	で 松江田子園11日	10-39
		'									(0853) 21-461	1 693-000	1 出雲市今市町854	1
an analysis of	AE 080 0	(0700) 0 4 0777	070 00	4E00 ±	EDT44					kmゥーヒス! kmサービス!			3 浜田市長沢町67	
兵庫西部	姫 路S.S.	(0792)34-3833	6/0-0975		¥ј#Ј11-	1	鳥	取		作所サービス(1 鳥取市千代水1丁	
											1,,	1	1	

●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

カナダ JVC CANADA INC.

・トロント [416-293-1311]

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

ロサンゼルス [714-229-8011]

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ニュージャージー (973-396-1000)

10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641

・ホ ノ ル ル (808-833-5828)

2969 Mapunapuna Place, SUITE 105, Honolulu, HI 96819-2040

イギリス JVC (U.K.) LIMITED

・ロンドン (0208-450-3282)

JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA

フランス JVC FRANCE S.A.

・パ リ (08-25-800-811)

BP50, 78422 Carrieres Sur Seine Cedex

シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール 〔6255-8155〕

31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818

- (注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。
 - ・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

主な仕様

[ビデオカメラ]

一般仕様

項目	仕 様			
電源	DC11.0 V(ACアダプター使用時)、DC 7.2 V(バッテリー使用時)			
消費電力	3.4 W(ファインダー使用時)、4.7 W(液晶画面使用時)			
外形寸法	69 mm × 94 mm × 143 mm (幅×高さ×奥行き)			
質量	本体質量 約525 g 撮影時質量* 約665 g *バッテリーBN-V416、カセットM-DV30ME含む			
許容動作温度	0 °C ~ 40 °C			
許容相対湿度	35 % ~ 80 %			
許容保存温度	-20 °C ~ 50 °C			

カメラ部仕様

項目	仕 様					
撮像素子	1/6型 68万画素CCD (撮像エリア 34万画素)					
レンズ	F1.6、f=2.7 mm ~ 43.2 mm (35 mmカメラ換算:51.8 mm ~ 828.8 mm)					
フィルター径	37 mm (ネジピッチ 0.75 mm)					
ズーム倍率	光学16倍、最大200倍(デジタル使用)					
最低照度	11 ルクス(ナイトアイ使用時:2 ルクス)					

デジタルビデオカメラ部仕様

項目	仕 様
録画/再生方式	DV方式(SD仕様) 映像: デジタルコンポーネント記録 音声: PCMデジタル記録、32 kHz 4チャンネル(12bit)、 48 kHz 2チャンネル(16bit)、44.1kHz(再生のみ)
信号方式	NTSC日米標準信号方式
使用力セット	ミニDVカセット
録画/再生時間	SPモード:80分、LPモード:120分 (DVM80テープ使用時)
早送り/巻き戻し時間	約3分(DVM60テープ使用時)

液晶画面/ファインダー部仕様

項目	仕 様
液晶画面	2.5型、11.2万画素 カラー液晶
ファインダー	0.24型、11.3万画素 カラー液晶

端子部仕様

項目	仕 様
DV入力/出力端子	4ピン (i.LINK/IEEE1394準拠)
S2入力/出力端子 (S映像入力/出力端子)	アナログ入力(Y:0.8 V (p-p) – 1.2 V (p-p)、75 Ω C:0.2 V (p-p) – 0.4 V (p-p)、75 Ω) アナログ出力(Y:1.0 V (p-p)、75 Ω C:0.29 V (p-p)、75 Ω)
AV入力/出力端子 (映像/音声入力/出力端子)	φ3.5 mmミニジャック 映像: アナログ入力 (0.8 V $_{(p-p)}$ $-$ 1.2 V $_{(p-p)}$ 、75 $_{\Omega}$) アナログ出力 (1.0 V $_{(p-p)}$ 、75 $_{\Omega}$) 音声: ステレオ/アナログ入力 (300 mVrms、50 k $_{\Omega}$) ステレオ/アナログ出力 (300 mVrms、1 k $_{\Omega}$)
USB端子	5 ピン (ミニUSB)

[AC アダプター(AP-V11 または AP-V13)]

項目	仕 様
定格入力	AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz
入力容量	AP-V11:26 VA (100 V), 36 VA (240 V) AP-V13:23 VA (100 V), 31 VA (240 V)
定格出力	DC 11 V . 1 A
許容動作温度	0℃~40℃ (充電時は10℃~35℃)

[バッテリー (BN-V416)]

項目	仕 様
外形寸法	38 mm × 40 mm × 55 mm(幅×高さ×奥行き)
質量	約120 g

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

メニュー一覧

撮影時

電源ダイヤルを「M」に設定し、メニューダイヤルを押すと表示されます。

■は初期値

アイコン	メニュー
- 53	場面切替 回フェーダー:白
舊	プログラムAE 1/60 シャッター1/60 BW白黒 1/100 シャッター1/100 祭映画効果 ≪スポーツ 国ストロボ ジスノー 「スポットライト 「公夜景 「 セピア
95	明るさ補正 オート マニュアル
	白バランス オート くもり ワンタッチ ハロゲン はれ

アイコン	メニュー		サブメニュ	-
A	フルオート 録画モード 音声モード ズーム 記念写真モード 感度アップ	SP 12bit 16倍 フル 切	LP 16bit 40倍 ピンナップ AGC	200倍 フレーム オート
M	マニュアル 手ぶれ補正 テレマクロ ワイド効果 ボイスポジション	切 切 切 切	入 入 シネマ 入	ワイド
1 92	システム ブザー タリー リモコン デモモード 優先設定 プリセット	切 切 切 切 数晶モニター 実行	ブザー 入 入 入 ファインダー 戻る	メロディー

■は初期値

アイコン	メニュー	サブメニュー
0	撮影日時/表示 画面明るさ 画面表示切替 日時表示 タイムコード	画面の明るさ調節をする モニター <u>モニター/TV</u> 切 オート 入 切 入
	年月日時計合わせ	現在の年月日、時刻を設定する

再生時

電源ダイヤルを「再生」に設定し、メニューダイヤルを押すと表示されます。

■は初期値

		■■は利用性
アイコン	メニュー	サブメニュー
മ	ビデオ再生モード 音声切替 1 2 bit音声 録画モード アナログ入力	ステレオ 音声 L 音声 R ミックス 音声 1 音声 2 SP LP 切 入
• ⁄⁄	システム ブザー タリー リモコン デモモード 優先設定 プリセット	切 ブザー メロディー 切 入 切 入 切 入 取品モニター ファインダー 実行 戻る
0	再生日時/表示 画面明るさ 画面表示切替 日時表示 タイムコード	画面の明るさ調節をする 切 モニター ガ オート 入

ンフトルタン	
シャッタースピード	83
充電	
ショルダーストラップ	45
白バランス	78
ズーム	55、98
ズーム撮影	
ズームスイッチ	55
ステレオ音声	66
ストロボ	
スノー	82
スピーカー音量	63
スポーツ	82
スポットライト	82
スロー再生	
セピア	
た	
タイムコード	70、104
ダビング	
タリー	
露つき	
デジタルダビング	88
手ぶれ補正	
デモモード	
テレマクロ	
電源/充電ランプ	
	46
時計合わせ	104

な	ま
ナイトアイ	巻戻し再生
は	メニュー一覧122 モニター104
バッテリー46、11 <i>4</i> バッテリー残量53 場面切替80	†
早送り再生	夜景
ファインダー 祝京 50	5
フェーダー	リモコン
ブルーバック63 フルオートメニュー98	わ
フルモード57 フレームモード57 プログラムAE82 ヘッドクリーナー31	ワイド効果
変換プラグ	アルファベット
ボイスポジション100	12bit 音声





製品についてのご相談や修理のご依頼は

お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談 **ビクターサービスエンジニアリング**

本製品についての技術的なお問い合わせは

DVご相談窓口

118~119ページをご覧ください。

電話:(045)450-2770

お買い物情報や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

東京 電話: (03) 5684-9311

Fax: (03) 5684-9317

〒113-0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル

大阪 電話: (06) 6765-4161

Fax: (06) 6765-4891

〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV & マルチメディアカンパニー 〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12